MITSUBISHI

三菱 四クッキングヒーター (家庭用)

形名 CS-G36CDS CS-G36CDS20A CS-G36CD20A

取扱説明書



- ●ご使用の前に、この「取扱説明書」をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
- ●「保証書」は「お買上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、販売店からお受取りください。
- ●「取扱説明書」と「保証書」は大切に保存してください。
- ●添付別紙の「三菱電機 ご相談窓口・修理窓口のご案内」は、大切に保存してください。
- ●お客様ご自身では据付ないでください。(安全や機能の確保ができません。)


※この商品は日本国内専用で、外国では使用できません。また、アフターサービスもできません。

This appliance is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.

もくじ

IH(電磁誘導加熱)とは

トッププレートの下の磁力発生用コイルに電流が 流れると磁力線が発生し、その磁力線によってな べ底にうず電流が発生します。そのうず電流とな べ底との電気抵抗によってなべ底自体が発熱します。



ラジエントヒーターとは

通電すると、約3~5秒でヒーター自体が赤熱し ます。ヒーターを切った後、余熱を利用できます。



●地震感知機能

約震度5以上のゆれを感知するとすべての動作 が自動停止します。

※自動停止後は、再度電源を「入」にすると使 用できます。

●切り忘れ防止機能

切り忘れても最後の操作から約45分がすぎると、 自動的にヒーターが切れます。

- ※切り忘れ自動停止機能はヒーターごとに対応 しています。
- ※グリルはスタート時に時間を設定するので、 指定時間で切れます。

●小物検知機能

IHヒーターにスプーンやナイフなどの金属小物 が置かれても、検知して加熱しません。

- ●チャイルドロック(いたずら防止) すべてのヒーターが使えないようにロックできます。
- 申央ヒーターロック(誤操作防止) 中央ヒーターだけを使えないようにロックできます。
- ●温度過昇防止機能(IHヒーター、中 央ヒーター、グリル)

なべ底やグリル庫内が高温になりすぎないように、 自動で火力をコントロールします。

※特に予熱時や炒め物中にはたらくことがありま す。温度が下がると自動でまた加熱し始めます。

●空焼き自動停止機能

IHヒーターで温度が上がりすぎたときにはたら きます。

●なべなし自動停止機能

IHヒーターになべを置かなかったり、はずしたま まにすると約1分後に自動でヒーターが切れます。

●高温注意ランプ


電源スイッチを切った後も、トッププレートや グリルの扉が熱い間は点灯してお知らせします。



この取扱説明書では次のように表します。

● 操作手順は………………1

●表示ランプの点灯は………………







で使用の前に 8 設置場所の確認/はじめてお使いになるときに/ ヒーターの火力・使用制限について
各部のなまえと機能12
操作部のなまえとはたらき 14
使えるなべ・使えないなべ
IHヒーターの使いかた18
揚げ物機能を使う(左右IHヒーター)… 20
中央ヒーターの使いかた22
IHヒーター調理のポイント······24
IHヒーターの火力のめやす/焼くときのコツ/ 炒め物のコツ/揚げ物温度のめやす/揚げ物のコツ
グリルを使う26 使い分け/特長/準備
 手動で焼く(グリル)30
 あたため機能を使う(グリル) 32
 自動メニュー調理のポイント(グリル)···· 34
手動調理のポイント(グリル)36
あたため調理のポイント(グリル) 37
切タイマーを使う38
簡単タイマーを使う40
いたずら・誤操作防止41
チャイルドロック/中央ヒーターロック

安全のために必ずお守りください………… 4

ご使用の前に

使

LI

か

た

困ったときはQ&A ······46

お料理のページ54

安全のために必ずお守りください

●誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。

誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに 結びつく可能性があるもの

注意

誤った取扱いをしたときに、傷害または 家屋・家財などの損害に結びつくもの

●図記号の意味は次のとおりです。







ぬれ手 禁止







調理中に必ず寄ること!

揚げ物をするときは、次のことを必ず守る

●揚げ物調理中はそばを離れない



●なべ底がそったり変形しているもの は使わない

※なべ底のそりは0.5mm以下のものを使う。



●油の量は約0.6リットル(約500g) 未満では調理しない



左右

ヒーター

約0.6リットルのめやす





●なべは加熱部の中央に置く

●IHヒーターの揚げ物キーを使う

発煙・発火・火災の原因

高温注意ランプが点灯中はトッププレート、 その周辺の金属部分やなべに触れない

高温のためにやけどの原因

※高温注意ランプが消えてもすぐには触ら ない。(高温注意ランプ→P15)







みそ汁やだし汁、カレーなどを煮たり温 めたりするときは、ときどきかきまぜる 再加熱するときは、はじめにかきまぜる





水や調理物を加熱していると、突然沸騰して 飛び散ることがあり、やけど・けがの原因

炒め物と焼き物をするときは、次のことを必ず守る

- ・そばを離れない
- ・加熱しすぎない(予熱の火力は弱めにする) 少量の油を使うため、油温が急激に上がり発煙・発火の原因



҈∰告

水や可燃物・危険をものを選ける!

本体に水をかけない






水かけ禁止

全 体

可燃物を近づけない










漏電・ショート・火災・感電の原因

トッププレートの上に、缶詰、アルミ ホイル、アルミ製レトルトパック、ボ ンベおよびカセットコンロやその他の 電気製品などを置かない

誤って加熱した場合、火災・爆発・ やけどなどの原因



左右 ヒーター





ヒーター

禁止 中央

禁止

火災の原因

分解・改造・修理はしない







火災・感電・けがの原因 修理はお買い上げの販売店 またはお近くの 「三菱電機 ご相談窓口・修理窓口」にご相 談ください。

子供など取り扱いに不慣れな かただけで使わせたり、幼児 に触れさせたりしない









禁止

感電・けが・やけどの原因 ※使用後は、触れたり当たらないようにグリル 扉を閉める。

コード・電源プラグを破損する ようなことはしない



感電・ショート・火災の原因 コード・プラグの修理は、お買い上げの販売店また はお近くの「三菱電機 ご相談窓口・修理窓口」 にご相談ください。



排気口やすき間に、ピンや針金



火災の原因

「切」にする。

火災・感電・けがの原因

使用後は電源スイッチを 「切」にする



指示に従う ※長期不在のときは、ブレーカーを



電源プラグは根元まで 確実に差し込む



差し込みが不完全な場合感電・発熱 による火災の原因

※傷んだプラグ・緩んだコンセントは使わない。

電源プラグのほこりなどは 定期的に取る



プラグにほこりなどがたまると、 湿気などで絶縁不良となり、火災の原因 ※プラグを抜き、乾いた布などでふく。

ぬれた手で電源プラグの 抜き差しはしない



感電の原因

ぬれ手禁止

安全のために必ずお守りください

トッププレートに衝撃を加えない

万一ひびが入ったり割れた場合、そのまま使うと過熱や異常

動作・感電の原因

※このような場合は、ただちに使用をやめ、専用回路のブレーカーを「切」にして修理を依頼する。

・トッププレートはガラス製です。

上にのったり、物を落としたりしないでください。また、傷をつけると割れの原因になります。

注意

なない可以のの原と一名一の面が扱いはているいに!

本体前方に物を置かない

火災の原因



IHヒーターの上に下記のものを置 いたまま通電しない



排気カバー

・スプーンなどの金属製小物

・グリル受け皿

加熱してやけどの原因

中央ヒーターの上に直接食材をの せて焼かない

発火・異常動作の原因



なべを不安定な状態で使用しない

トッププレートのふちにのり上げた状 態で使うと、本体損傷や落下などにより、 けが・やけどの原因



使用中、使用直径の高温に注意!

グリル高温注意ランプが点灯中は、 グリル扉とその周辺の金属部に 触れない

接触禁止

手、顔、なべの取っ手を近づけない

本体内部が過熱して火災・やけどの原因

揚げ物調理中は飛び散る油に注意

排気口をふさいだり、排気口付近に



高温のためにやけどの原因

異常加熱し火災の原因

※グリル高温注意ランプが消えてもすぐには触らない (グリル高温注意ランプ→P15)

お手入れは冷えてから行う

やけどの原因

する



揚げ物調理は、油に注意!

他の器具(ガスコンロなど)であ らかじめ加熱した油を使用しない



油温度調節機能がはたらかず、

禁止

油が飛び散ってやけどの原因 ※油の飛び散りは材料の下ごしらえな どで少なくできる。

(→P25 「油の飛び散りを少なくするために」)

揚げ物調理中は中央ヒーターを使 わない



揚げ物調理中に飛び散った油が、通電 中の中央ヒーター(ラジエントヒーター)に つくと発火・火災の原因

油煙が多く出たら電源スイッチを ▲ 「切」にする

油が高温になっているため続けて スイッチを切る 加熱すると発火し、火災の原因

グリル開理について

使用中は本体から離れない

調理物が発火して火災の原因



離れない

必要以上に加熱しない

加熱しすぎると発火の原因



禁止


受け皿に水は入れない

庫内に水がこぼれた場合、本体内部に 水が入って本体故障の原因



上から強い力を加えない 扉や受け皿が落下してけがを したり器具を破損する原因

扉を引き出したときに、



発煙・発火・やけどの原因



排気カバーの上にものを置かない 取っ手が熱くなり、やけどの原因。また、

本体内部の温度が上がり、故障の原因



使用後は必ずお手入れをする 受け皿やグリルあみなどについた 油分は残さず洗い落とす お手入れする 続けて焼くときは、受け皿に たまった油を捨て、汚れをきれいに 落としてから次を焼く

受け皿などに調理くずや油分が残ったまま調 理すると発煙・発火の原因

※グリル受け皿にアルミホイルをしくとお手 入れが簡単です。

 $(アルミホイルのセットのしかた <math>\rightarrow P27)$

調理物が発煙・発火した場合はす ぐに電源スイッチを切り、次の手 順で消火する



ぬれたタオル

1 電源スイッチを切る

2 排気カバー全体を ぬれたタオルでふさぐ

※このとき扉の周囲から 煙が出ます。



●炎が消えるまで扉を引き出さない。(空気が 入り、炎が大きくなります。)扉(ガラス窓) に水をかけない。(ガラスが割れます。)

熱められたやりかた以外では加熱しない!

IHヒーターでアルミ製容器(うどんなど が入った簡易なべ)を加熱しない

容器が赤熱したり、穴があいてやけど

※中央ヒーター (ラジエントヒーター) で加熱するか、なべに移して加熱し てください。



空だきをしたり、加熱しすぎない

なべの温度が上がり、やけどや調理物 の発火の原因。なべのそり、変形、ト ッププレートの破損の原因



なべなどの下に紙などをしかない

心臓用ペースメーカーをお使いの

方が、本製品をご使用される場合は、

書および担当医師の指示に従う

心臓用ペースメーカーの取扱説明医師と相談

本製品の動作がペースメーカーに影響を与え

なべの熱で紙がこげるなどの原因



使用中は磁力線が出て いるため、下記のような 磁気に弱いものは近づ けない



- ・キャッシュカード、自動改札用定期券、カセット テープなど(記録が消える恐れがある。)
- ・ラジオ、テレビなど(受信障害を及ぼすことがある。)

調理以外の目的で使用しない

火災の原因



火気を近づけない 感電・漏電の原因

ることがある。




ご使用の前に

設置場所の確認


正しく設置されないと火災の恐れがあります。各地の火災予防条例にしたがって設置してください。

本製品を設置する周囲の壁は防火構造壁(例えばコンクリート造りのもの)になっていますか。 モルタル、タイルやステンレスが貼られていても、裏側の下地が木材の場合、木部が次第に炭化して最後に発火 することがあります。(低温発火といわれています。)

●防火構造壁以外の場合は、次のことを必ず守ってください。[消防法 基準適合 組込形]



●可燃性の壁から上記の距離を離せない場合、防熱板を取り付けてください。




※防熱板の取り付けについてはお買い上げの販売店にお問い合わせください。

吸・排気のしくみ

使用中、本体内部の温度上昇を抑えるために冷却ファンが作動し、吸気口から吸気、左排気カバーから排気を行います。

- ●冷却ファンの作動音がしますが、異常ではありません。
- ●冷却ファンが作動すると、吸気口と排気カバー部分から吸排気の音がします。



電源コンセント

[CS-G36CDS]

単相定格250V·30A(1極接地用)

●推奨コンセント(別売部品)

形名: CS-WK3730B 部品番号: 46T831

希望小売価格:2,310円(税抜価格2,200円) ※本製品を購入された販売店へお問い合わせください。

コンセント差し込み形状



小型30Aプラグのため従来の差し込み形状((---))と 異なります。注意してください。 [CS-G36CDS2OA/CS-G36CD2OA] 単相定格250V·2OA(1極接地用)

●推奨コンセント

松下電工製: WKS294 (露出型)

コンセント差し込み形状



コンセントの推奨位置

※本体の背面右側には、吸気口があるためコンセントは設置しないでください。

200Vコンセント ※コンセントの向きに 40~55cm 注意してください。 コードが置き台に 50.5cm 以下 置き台 80cm または 85cm

ご使用の前に

はじめてお使いになるときに

●グリルあみをご使用の前に〔初回のお願い〕

使いはじめる前に、水洗いして(乾燥させてから)サラダ油など食用油をぬってください。 (グリルあみに調理物がこびりつくのを防ぎます。)

1. 水洗いをする。


※ナイロンたわしなどのかたいものは使わない。(グリルあみ表面を傷つける原因) ※研磨材入りの洗剤は使わない。(グリルあみ表面を傷つける原因)

2. キッチンペーパーなどで水分をよくふき取る。

※または自然乾燥させてください。

3. サラダ油など食用油をグリルあみ全体にぬる。

※キッチンペーパーややわらかい布を使う。



使いはじめる前に、台所用洗剤でよく洗い、一度水を沸騰させます。その熱湯をすててよくふいてから使って ください。

キッチンペーパーまたは

やわらかい布

ヒーターの火力・使用制限について

●各加熱源の合計の消費電力が総消費電力を超えないように、左右IHヒーターの最大 火力を自動的に調節します。

3つのヒーターを同時に使うと、左右IHヒーターの最大火力が制限される場合があります。このとき、IHヒーターの火力を上げようとしても、ブザーが鳴って受けつけません。

※先に使っているIHヒーターが優先され、あとから使おうとしたIHヒーターの火力が制限されます。 ※中央ヒーター、グリル、揚げ物機能は優先されます。

〔火力制限の例〕

CS-G36CDS

総消費電力5800W

左IHヒーター	右IHヒーター	中央ヒーター	グリル
[7] (2000W)	[8] (2500W)	_	_
[7] (2000W)	[7] (2000W)	1500W	_
[7] (2000W)	[5] (1000W)	_	2430W
[6] (1500W)	[6] (1500W)	_	2430W
[5] (1000W)	[7] (2000W)	_	2430W

CS-G36CDS20A/CS-G36CD20A

総消費電力4000W

左IHヒーター	右IHヒーター	中央ヒーター	グリル
[6] (1500W)	[5] (1000W)	1500W	_
[5] (1000W)	[6] (1500W)	1500W	_
[4] (750W)	[6] (1500W)	1500W	_
[6] (1500W)	_	_	2430W
[4] (750W)	[4] (750W)	_	2430W

●中央ヒーターとグリルは同時に使えません。

中央ヒーターの火力ダイヤルが出ている状態ではグリルが使えません。 中央ヒーターの火力ダイヤルを押し込んでからグリルを設定してください。

●高火力(2500W、2000W)を使っているときは温度過昇防止機能がはたらいて、 自動的に温度調節をすることがあります。そのため常に高火力を維持できるとは限 りません。

加熱のしすぎによるフライパン・なべの変形や発煙・発火を防止するためです。

お 願 い

- ●トッププレートの上で、IHジャー炊飯器など電磁誘導加熱の調理機器を使わないでください。(磁力線により本製品が故障する原因)
- ●排気口に水などの液体が入った場合、ふきとってください。故障の原因となります。大量に入ってしまった場合、お買い上げの販売店またはお近くの「三菱電機修理窓口」にご相談ください。
- ●害虫(ゴキブリなど)が製品内に侵入すると、故障の 原因になります。適切な環境下でご使用ください。
- ●市販のIHヒーター用感熱プレート*は使わないでください。(本体故障の原因)
- ※鉄などでできた板状のもので、IHヒーターに直接のせて加熱する。その熱を利用して、IHヒーターでは使えない素材のなべを加熱するもの。
- ●市販の電磁調理器カバー*を使わないでください。 (安全機能が正しくはたらかない原因)
- ※ガラス製の板状のもので、トッププレートの上にのせて、その上で調理することでトッププレートの汚れを防ぐもの。

中央ヒーター(ラジエントヒーター)1500W

焼きあみ〔1枚〕

中央ヒーターの上にのせて、

あぶりもの調理などに使う。

本 体

排気カバー(排気口)

グリルの排気が出ます。

左IHヒーター 2000W

【揚げ物機能】

油温度調節機能で設定温度にすばやく合わせます。 揚げ物がカラッとおいしく揚がります。

【切タイマー】

- 10秒~5時間までセットできます。
- ※火力によって設定できる時間が異なります。
- ※揚げ物機能には使えません。

ワイドグリル (両面焼き)2125W

***別に脱煙ヒーター305W** 大きな庫内は、幅31cm、奥行き24.5cm、高さ4.5cm まで入ります。

水をはらないので、魚をこんがり焼き上げます。また、 ピザ皿・キッシュ皿などを使えばオーブン感覚でメニュー の幅が広がります。

【自動メニュー】

「姿焼」「切身・ひもの・つけ焼」「小魚」からメニュー を選ぶと自動で焼きます。

【手動】

火力 1~5から火力を選び、ピザ、魚などを焼くことができます。

【あたため機能】

市販のお惣菜、パンなどのあたためなおしができます。

【延長】

グリル調理後(自動メニュー、手動、あたため)、焼き 足りないとき時間を設定し焼き足すことができます。 ※時間は1分単位で10分までセットできます。

【脱煙機能】

脱煙フィルター(パラジウム触媒)で、グリルから出る煙を大幅にカットします。

【切タイマー(焼き時間の設定)】


手動・あたための焼き時間は25分までセットできます。 ※自動メニューは、焼き時間の設定はできません。

塗装が傷んだ場合は、お買い上げの販売店

〔追加購入するとき〕品番: M26 555 349


品名:グリルあみ

にお問い合わせください。



操作部のなまえとはたらき

上面操作部•表示部



お 願 い

- ●上面操作部の上に、高温 のなべなどを置かないで ください。
- (熱による変形・変色の 原因)
- お知らせ液晶に衝激を加えないでください。(液晶の割れの原因)

お知らせ

- ●調理中、液晶表示部がトッププレート内側からくもることがあります。 しばらくするとくもりが消えますので、そのままで使用ください。
- ●火力調節やメニュー選択のめやすに、基準火力(メニュー)を設けています。 基準火力(メニュー)ではブザーが長めに鳴ります。
- ※基準火力(メニュー)

 左右 | Hヒーター……火力「4」

 中央ヒーター……火力「3」

 自動メニューの焼色調節……「標準」

 手動………火力「3」

 揚げ物の油温度設定……「180」

●次の場合はブザーが鳴りません。


火力の最小・最大・基準火力以外、火力ワンタッチキー(「切」キーとして押すときはピーと鳴ります)

クリル高温注意ランプ グリル原温注意ランプ グリル使用中またはグリル扉が熱い間に点灯 電源スイッチ「入」で 点灯、「切」で消灯 HEATER ローターの「入・切」と 火力調節 右IHヒーター 中央ヒーター 左IHヒーター

使えるなべ・使えないなべ

- ●材質やなべ底の形状によって使えるなべと使えないなべがあります。
- ●IHヒーターは、財団法人 製品安全協会の (画 I H) (画 CH・IH) マークのあるなべをおすすめします。
- ※財団法人「製品安全協会」が認定したIHクッキングヒーター(200V)対応の商品です。
- ※上記マークがない100V対応のなべは使えません。

なべの材質



なべの形状



■底が平らで、底の平らな部分の直径が12~27cmのもの。 • 27cm以上のものは、なべの側面に熱が伝わり


にくくなり、調理が上手にできないことがある。 ※圧力なべも使えます。(IHヒーターは火力が強いので 火力を上げすぎないでください)



■底に3mm以上のそ りや脚があるもの

■底の丸いもの (中華なべなど) ■底の直径が12cm

未満のもの



お知らせ゛

●底がうすいものは、底が変形することがあります。低めの火力で使ってください。 ●底がうすいものや底がそっているものは、強火で予熱すると赤熱する場合があります。

●底のそりが大きいなべは、温度調節ができない場合があります。



■底が平らで厚手のもの ■底の平らな部分の直径が12~ 20cmのもの



底に3mm以上の凸凹があるもの (ラジエントヒーターの温度調 節機能がはたらき、ヒーターが 赤くなったり消えたりするため 調理が上手にできない)


IHヒーターで使えるなべの見わけかた

右IHヒーターを使って説明しています。(左IHヒーターでも見わけられます。) なべに水を入れ、IHヒーターの中央に置く 器* 🔲 00

「入」にする



押し出す





トッププレート が 熱くなっています


ф

いずれかを押す



使えるなべ

火力ランプが点灯し、 なべが加熱されます。



〔例〕 (中) を押したとき

使えるなべと見わけても、材質や形状によって火力が 弱くなる場合があります。

使えないなべ

火力ランプが点滅します。 なべなし自動停止機能がは たらいて、加熱されません。





約1分後にブザーが鳴って、自動的にヒーターが 切れます。

終わったら




押し込み、








- ●揚げ物調理は付属の天ぷらなべを使う
- ●天ぷらなべの底のそりは0.5mm以下のものを使う(火災の原因)






(火力ワンタッチキー)



- ●炒め物と焼き物をするときは
- ・そばを離れない
- ・加熱しすぎない
- (予熱の火力は弱めにする)
- (油の温度が急激に上がり、発煙・発火の原因)
- →みそ汁やだし汁、カレーなどを煮たり温めたりするときは、ときどきかきまぜる。
- 再加熱をするときは、はじめにかきまぜる。
- 水や調理物を加熱していると、突然沸騰して 飛び散ることがあります。(やけど・けがの 原因)



表示が点灯しているときは、

トッププレートに触れない

でください。

『電源 「入」にする



2



押し出す



弱中強押して火力を選ぶお好みで




回して

火力を調節する

こまかい火力調節ができます。
※火力ダイヤルから火力を選んで
加熱を始めることができます。
そのときは「4」(750W)で
加熱が始まります。






4 調理する

5 終わったら



押し込み、



「切」にする



お願い

ホーローなべで煮込み料理をするときは、火力を弱めにして、 ときどきかきまぜてください。(こがさない)

具材(特に大根、じゃがいも、こんにゃくなど)がなべ底にはりついて、部分的にこげつくことがあります。こげた部分が空焼きのようになり、なべ底のホーローがとけてトッププレートにくっつき、トッププレートの傷つき・割れの原因になります。

使


(ピツ

か

た

Hヒーターの使いかた





上面操作部

お知らせ液晶

- ●注意・お知らせなどを表示します。
- ●油の設定めやす温度を表示します。
- ※設定できる油温度はめやすです。天ぷらなべの状態や油の量、 種類によって、実際の油温度とは異なることがあります。

揚げ物ランプ

揚げ物機能使用中点灯します。




高温注意 表示が点灯しているときは、 トッププレートに触れない でください。

⚠警告

- 揚げ物調理中はそばを離れない
- ●なべ底がそったり変形しているものは使わ
- ない(なべ底のそりはO.5mm以下のものを使う)
- ●なべは加熱部の中央に置く
- ●付属の天ぷらなべを使う
- ■油の量は約0.6リットル(約500g)未満では 調理しない
- IHヒーターの揚げ物キーを使う

(発煙・発火・火災の原因)




̄「入」にする





押し出す





押す

お好みで




油温度を調節する

150~200℃ (10℃刻み) で調節できます。

ブザーが鳴り、ランプが 点滅から点灯に変わったら 予熱完了

[油温度設定中]

[予熱中]



はじめは自動的に [180] になる

ッププレート が 熱くなっています

· (80

てください。

は、液晶表示を見

約5秒

※火力表示ランプが揚げ物表示になります。

·[3]~[6](左Hは、[2]~[5])の4つ のランプが点滅・点灯して、予熱中の油温 度の上がり具合を4段階でお知らせします。



※揚げ物を途中でやめたいとき



揚げる

調理中も温度調節できます。

終わったら



押し込み、



「切」にする



お知らせ

- ●揚げ物機能を使っているヒーターに、切タイマーは使えません。
- ●調理中、油や調理物を投入して油温度が下がっても、揚げ物表示は点灯したままです。

使

か

た

揚げ物機能を使う(左右-Hヒーター)



注意・お知らせなどを表示します。



お知らせ液晶


高温注意

表示が点灯しているときは、トッププレートに触れないでください。

⚠警告

- 中央ヒーターでは揚げ物調理はしない。 (発煙・発火・火災の原因)
- ●炒め物と焼き物をするときは
- そばを離れない
- ・加熱しすぎない (予熱の火力は弱めにする) (油の温度が急激に上がり、発煙・発火の
- ●みそ汁やだし汁、カレーなどを煮たり温めたりす るときは、ときどきかきまぜる。
- 再加熱するときは、はじめにかきまぜる。

水や調理物を加熱していると、突然沸騰して 飛び散ることがあります。(やけど・けがの 原因)



̄ 「入」にする





押し出す






回して

火力を調節する

※「3」(500W)で加熱が始まります。

1 2 3 4 5 P央ヒーター <mark>| 2 3 4 5 | 高温注意</mark>



調理する

終わったら



押し込み、



「切」にする





お 願 い

●トッププレートにしょうゆや調味料がたれたときは、すぐにふ き取ってください。放置したまま使用すると、トッププレート が変色することがあります。 (機器の性能に問題はありません)

お知らせ゛

- ●グリル使用中は、中央ヒーターは使 えません。
- ●中央ヒーターの下に見える黒い棒は、 温度過昇防止機能用のセンサーです。
- ●中央ヒーターがついたり消えたりす ることがありますが異常ではありま せん。(**>** P49)

使

IHヒーターの火力のめやす

記載の火力や時間は、IHヒーターに慣れていただくためのめやすです。 使い慣れてきましたら、お持ちのなべなどに合わせて、火力や時間を調節してください。 ※下表およびメニュー内の火力のめやすは右IHヒーターの場合で説明しています。

火力設定 の

●●●●● だし汁などを一煮立ちさせる火力

●●●● フライパンを予熱する火力 ※IHヒーターは、火力「6」以下で予熱してください。

─ 煮る・蒸す・ゆでるときの火力 ポイント

―――― 焼く・炒めるときの火力 00000 沸騰させるときの火力

		ישותוים לי		-, ,,,							
$\overline{}$						火	力のめや	ੇ ਰ			
	ュー例	右IH火力	1		2	3	4	5	6	7	8
^	الوا — 1	左IH火力	1	•	2	3	4	5	6	7	
		(W)	120	200	300	500	750	1000	1500	2000	2500
	肉	じゃが					炒める		••••		
							煮込む				
 煮 る	かれし	1の煮つけ					煮る		••••		
一点の	ポー	クカレー					炒める				
						煮泊	<u>入む</u>				
	鶏肉と野	野菜のスープ				煮込む	炒める				
	蒲皮士	まんじゅう									
	一一一	700195				(あんを)	煮詰める		蒸す		
蒸す	茶れ	のん蒸し							 蒸す		
	Ьø	うまい							蒸す		
ゆでる	カリフラ	ワーのマリネ					ゆでる		••••		00000
اله رم	ほうれん	草のからしあえ									00000 ゆでる
	ビーフ	フステーキ					焼く				
焼く	ハン	ノバーグ			蒸し焼き		焼<				
	厚焼き卵	『・オムレツ					焼く				
炒める	野	菜炒め					,,,,		炒める		

- ●火力のめやすは三菱あっせんなべを使用した場合です。
- ●材料の量、なべの形状・材質により加熱状態が異なります。様子を見て火力を調節してください。
- ●なべ、フライパンの種類によっては、底面が熱で変形することがあります。

焼くときのコツ

- ●IHヒーターは火力が強いので予熱は火力「4」~「6」 で30秒~1分程度で様子をみてください。
- ●材料の準備、調理の段取りを整えてから予熱をはじ めてください。

おもちの焼き方

IHヒーターとフライパン(IHヒーター用)で焼く ことができます。

ふたをして、**火力「3」~「4」**で両面 を5~8分ずつ焼きます。

- ※フッ素樹脂加工でないフライパンは、 こげつくことがあります。
- ※うすいフライパンを使うとフライパンが変形する場合があり ます。様子をみながら火力を調節して焼いてください。

炒め物のコツ

炒める

- ●IHヒーターは火力が強いので予熱は火力 [4]~ 「6」で30秒~1分程度で様子をみてください。
- ●フライパン等に余裕を持たせた量で調理してく ださい。

(材料がよく動き、 こげつきにくく、 調味料もまんべん なくからむ)

●こげつきそうなと きは、フライパンな



揚げ物温度のめやす

油約0.9リットル(約800g)で調理するときのめやすです。

	150℃	160℃	170℃	180℃	190℃	200℃	調理のポイント
揚げる野菜		素揚げ			天ぷら		●お好みにより温度を高めに設 定する。 ※材料・油の温度により、揚げ
魚介類					天ぷら		上がりがベタッとなることが あります。
フライ							
冷凍食品							●冷凍食品を凍ったまま揚げる 場合は、冷凍食品に表示され ている温度より高めにする。
2度揚げ料理	1度目		2度	目			(ポテトチップス、魚のまる) 揚げ、鶏のから揚げなど

揚げ物のコツ

IHヒーターの [揚げ物] キーを使ってください。 油の量は約0.9リットル(約800g)がめやすです。 詳しくはP20~21をご覧ください。

- ●新しい油を使ってください。
- ●油の温度は材料に合わせて決めてください。
- 1回に揚げる量は、控えめにしてください。 (油の表面積の1/2程度がめやす)
- ●でき上がりのめやすは、材料が浮き上がり、 衣のまわりの泡が小さくなったときです。

特に下ごしらえの必要な材料 ししとう

えび

尾の先を切って 水分を出す



水気をふき取り、 竹串またはよう じで穴をあける



いか

皮をむき水分を ふき取り、切れ 目を入れる



穴をあける

油の飛び散りを少なくするために

材料は必ず水分をふき取って ください。

●特にしいたけやピーマンなど!(水 分が残っていると油がはねるこ とがあります。)





いかやゆで卵などは揚げすぎ ないでください。

- ●長時間揚げると破裂!(特にけん さきいかや、するめいか・コロ ッケ・中が空洞の野菜などは注意)
- ●調理後、なべの中に調理物の取 り出し忘れがないか、常に確認を!





衣や生地づくりは

- ●天ぷら衣は固すぎないように!
- ●水分の多い材料は、必ず薄力粉 を薄くまぶしてから衣をつけて!
- ●ドーナツなどの生地には、ベー キングパウダーや砂糖を入れて!







炒め物と焼き物をするときは、

・そばを離れない ・加熱しすぎない(予熱の火力は弱めにする) (油の温度が急激に上がり、発煙・発火の原因)

使

機能	使い分け	火力	時間	メニュー例
自動メニュー自動メニュー	自動で魚を焼く	自動 ※3つの自動メニューから選んで設定すると、庫内にあるセンサーが調理中の温度変化をとらえて、それぞれの魚に合った火力で自動で焼き上げます。	自動	変焼 (さんま・あじなど) 切身・ひもの・つけ焼 (さけの切身・あじのひもの・ ぶりのつけ焼など) 小魚 (ししゃもなど) ※ □ は自動メニュー。 魚の種類・焼き時間のめやす→P34
手動	手動で 調理物を焼く	5段階 (火力「1」〜「5」) ※各火力のW(ワット)は 下表をご覧ください。	1~25分 まで (1分刻みで設定)	ピザ、グラタン、魚など
あたため	市販のお惣菜、 パンなどを あたためる	1段階 上ヒーター:610W 下ヒーター:455W	1~25分 まで (1分刻みで設定)	お惣菜、揚げ物、パンの あたため直しなど
延長	自動メニュー・ 手動で焼き足 りないとき あたためであたた め足りないとき	終了前の火力	1~10分まで (1分刻みで設定)	

【火力設定】

手動の火力(W)


」 到 2000(70m (WV)							
火力	1	2	3	4	5		
上ヒーター	505W	760W	910W	910W	1215W		
下ヒーター	380W	455W	455W	910W	910W		



26

庫内の大きさ

幅31cm×奥行き24.5cm×高さ4.5cmまで入ります。 (グリルあみから上ヒーターまでの高さ最大5cm) ※高さのあるものはこげやすいので注意してください。





脱煙フィルターの自動クリーニング (空焼き)機能

グリル調理後に、脱煙ヒーターとファンが3分間動作後、ファンが5分動作して、脱煙フィルターについた油汚 れを焼き切ります。

(グリルの調理時間が短い時などはクリーニングをしない場合があります。)

※グリル調理終了後、扉を開けたままだと、安全のためクリーニングは行いません。




グリルあみにアルミホイルをセットする

※容器に入れた調理のときは、アルミホイルをセットする必要はありません

①平らな台にアルミホイルをしき、 その上にグリルあみをのせる

②アルミホイルをあみのふちに 巻きつける

●庫内に入れたとき、下ヒ ーターにアルミホイル がつかないようしっかり と巻きつけてください。 (発煙・発火の原因) ヒーターにアルミホイ ルをかぶせたり巻きつ けないでください。 (ヒーター故障の原因)




2 扉・受け皿・グリルあみをセットし、調理物をのせる

①扉をななめ上から すべりこませるように入れる



②受け皿とグリルあみをのせる

アルミホイルを下にし、グリルあみの 立ち上がりのある方を奥にする



③調理物をのせる 調理物をのせる位置

調理物をグリルあみに直接 のせて焼くときは、グリル あみに油をぬると調理物が つきにくくなります

お願い

●グリルを使用するときは、なるべく換気扇を使用してください。排気口から蒸気やわずかな煙が出ることがあります。▮

い


使


た

[使い分け/特長/準備] グリルを使う

- グリルあみにアルミ ホイルをセットする
- 扉・受け皿・グリルあみ をセットし、魚をのせる
- 扉を庫内の奥まで 押し込む







お知らせ

- ●中央ヒーター使用中は、グリルは使えません。
- ●自動メニューに切タイマーは使えません。
- ●自動調理中に扉を開けた場合
- ・加熱は一時停止します。扉を閉めると自動的に 継続します。
- ・焼き色がうすくなる場合があります。
- ・開け放しにしたり、扉をきちんと閉めなかった ときは、30秒後から10秒刻みでブザーが鳴 ってお知らせします。そのまま30分がたつと、 調理は取り消しになります。
- ●グリル調理中・調理後しばらくは、外枠・トップ プレートが熱くなるのでご注意ください。

- ●魚のひれなどがヒーターにつかないようにしてく ださい。(発煙・発火の原因)
- おもちはグリルで焼かないでください。 (ふくらんだときヒーターについて発煙・発火の原 因)(おもちの焼き方 - P24)
- ●扉は奥までしっかり押し込んでください。 すき間があいていると、蒸気や煙が出ることがあ
- ●焼き上がり後すぐに扉を引き出すと、煙が前面か ら出ることがあります。特に油分の多い魚を焼い た後は、1分程度待ってから引き出してください。



見動 何回か押して 自動メニューを選ぶ

お好みで く > 押して

焼き色を選ぶ

姿焼 切身・ひもの・つけ焼 小魚 フラの 標準 濃いめ 一グリルー ▼ 焼き色▶

自動メニューと焼き時間の めやす → P34

> 選んだ焼き色は記憶され、 次の調理のときに設定され ます。

> > [例]「姿焼」、「焼き色」が

自動メニュー

押すごとに切りかわります。

姿焼 → 切身・ひもの・つけ焼 → 小魚

グリルスタート押す

調理がはじまります。

※焼き色を変更したいとき

> 押す

※途中でやめるときは

停止

押す

登閲 うすめ 標準 濃いめ プリルー 目室 あと 分 約1分 个

約4秒後

< 焼き色▶

※メニューによって 計算時間が異なり

調理が終わるまでの時間 (めやす)を計算して表 示します。

この間、焼き色の変更が

できます。

扉が 熱くなっています

調理中に時間がかわるこ とがあります。

※調理後、「空焼き」が表示されている間は、 脱煙フィルターを3分間自動クリーニング しています。

ブザーが鳴ったら終了

扉を開け、焼き具合をみる

※もう少し焼き足したいとき → P31 手順 5 もう少し焼き足したいとき

調理が終わったら魚を取り出す

「切」にする 停止



変規 うすめ 標準 濃いめ ── グリル ── 変焼き ● 分

※「空焼き」表示中、「寒」押すと、自動クリーニングが停止します。

し

使

- グリルあみにアルミ ホイルをセットする
- 扉・受け皿・グリルあみ をセットし、調理物を のせる **⇒** P27
- 扉を庫内の奥まで 押し込む



「手動」の火力(W)

火力	1	2	3	4	5
上ヒーター	505W	760W	910W	910W	1215W
下ヒーター	380W	455W	455W	910W	910W


火力	1	2	3	4	5
上ヒーター	505W	760W	910W	910W	1215W
下ヒーター	380W	455W	455W	910W	910W

お知らせ

- ●中央ヒーター使用中は、グリルは使えません。
- ●調理中に扉を開け放しにしたり、きちんと閉めな かったときは、30秒後から10秒刻みでブザーが 鳴ります。そのまま30分がたつと、調理は取り 消しになります。
- ●グリル調理中・調理後しばらくは、外枠・トップ プレートが熱くなるのでご注意ください。




上面操作部



高温注意

グリル高温注意ランプが点灯中は、 扉や周辺の金属部に触れない



前面操作部

手順はつぎのページ →

お願い


- ●調理物がヒーターにつかないようにしてください。 (発煙・発火の原因)
- おもちはグリルで焼かないでください。 (ふくらんだときヒーターについて発煙・発火の 原因)(おもちの焼き方 → P24)
- ●扉は奥までしっかり押し込んでください。すき間 があいていると、蒸気や煙が出ることがあります。
- ●焼き上がり後すぐに扉を引き出すと、煙が前面か ら出ることがあります。特に油分の多い食材を焼 いた後は、1分程度待ってから引き出してください。

「入」にする



何回か押して 火力を選ぶ

1~5から選びます。



く > 押して焼き時間を

合わせる

1~25分まで設定できます。



選んだ火力は記憶され、 次の調理のときに設定さ れます。




時間が進む

グリルスタート押す

調理がはじまります。

※途中でやめるときは、 押す



〔例〕火力「5」焼き時間を 「15分」に設定したとき


使

い

か

た


手動で焼く(グリル)



ブザーが鳴ったら終了


※調理後、「空焼き」が表示されている間は、 脱煙フィルターを3分間自動クリーニング しています。

扉を開け焼き具合をみる



もう少し焼き足したいとき





く プログラ 押して時間を設定する

※押すたびに1分進む。10分まで設定できます。

●調理終了後、ドアを開けてから10分経過すると 延長設定できません。

(L-)

- ●延長加熱後も同じ手順で再び延長焼きできます。
- ●通常加熱時より時間がかかる場合があります。
- 調理が終わったら調理物を取り出す
- 「切」にする


※「空焼き」表示中、 摩止 押すと、自動クリーニングが停止します。

- グリルあみにアルミ ホイルをセットする
- 扉・受け皿・グリルあみ をセットし、調理物を のせる
- 扉を庫内の奥まで 押し込む

⇒ P27










お知らせ

- ●中央ヒーター使用中は、グリルは使えません。
- ●調理中に扉を開け放しにしたり、きちんと閉めな かったときは、30秒後から10秒刻みでブザーが 鳴ります。そのまま30分がたつと、調理は取り 消しになります。
- ●グリル調理中・調理後しばらくは、外枠・トップ プレートが熱くなるのでご注意ください。



- (発煙・発火の原因)
- ●おもちはグリルであたためないでください。 (ふくらんだときヒーターについて発煙・発火の 原因)(おもちの焼き方 → P24)
- ●扉は奥までしっかり押し込んでください。すき間 があいていると、蒸気や煙が出ることがあります。
- ●焼き上がり後すぐに扉を引き出すと、煙が前面か ら出ることがあります。特に油分の多い食材をあ たためた後は、1分程度待ってから引き出してく ださい。





押す



く > 押して あたため時間を合わせる




1~25分まで設定できます。 時間が戻る 時間が進む


調理がはじまります。 ※途中でやめるときは、 押す



ブザーが鳴ったら終了



扉を開けあたため 具合をみる



- 調理が終わったら調理物を取り出す



い か

た

あたため機能を使う(グリル)

自動メニューと焼き時間のめやす

自動	赤字 は、各自動メニューの 魚の種類 まきしたころです。	焼き時間のめやす					
メニュー	基準となる魚です。	調理例	1尾(切)あたり	焼き色	数量	時間	
姿焼	〔生魚〕さんま ・あじ・いわし	さんま	約160g	標準	5尾	約24分	
₹M.	CAR OUT CASO	あじ	約170g		2尾	約19分	
	(切身) さけ ・さば・ぶり	さけ	約80g	標準	4切	約12分	
切身・ ひもの・	(ひもの) <mark>あじの開き</mark>・さんまの開き かれいの一夜干し	あじの開き	約100g	標準	2枚	約12分	
つけ焼	(つけ焼) ぶり	ぶりのつけ焼	約75g	標準	4切	約12分	
	〔西京漬け〕 さわら・さば 〔みそ漬け〕 まぐろ	さわらの 西京漬け	約75g	標準	4切	約12分	
小魚	ししゃも	ししゃも	約20g	標準	10尾	約12分	

魚を焼くときの置きかた例

- ●魚の量、置きかたによって焼き色が変わるので以下の置きかたを参考にしてください。
- ●1尾(枚・切)など少量を焼くときは、グリルあみの奥側に置いて焼く。 ※グリルあみの中央に置くと焼き色が濃くなります。
- ●ひものは皮面を下にする。(反ってヒーターにつかないように)

>40 44t		11.42		
姿焼	切身	ひもの	つけ焼	小魚
1尾の場合	1切の場合	1枚の場合	1切の場合	3尾の場合
5尾の場合	4切の場合	2枚の場合	4切の場合	10尾の場合

自動メニュー調理の焼き色

食材の状態(季節・鮮度・脂ののりなど)で、焼け具合がかわります。 焼き色をお好みに応じて調整してください。

焼き色がつきにくいもの

- ●水分が多いもの
- ●皮が銀色で光沢があるもの (熱を反射しやすいので焼き色がつきにくい)

焼き色がつきやすいもの

- ●脂ののりがよいもの
- ●塩をふったもの、一塩ものの切身など塩分濃度が高
- ●つけ焼でつける時間が長いもの、味の濃いもの
- ●厚みがうすいもの(特につけ焼)

魚調理のポイント

●尾などうすい部分はこげやすいので、化粧塩をするか アルミホイルを巻く



アルビホイル

形くずれせず、こげにくい

●切り身は切れ目を入れる(火の通りをよくする)



火が通りやすい

- ●小さくて乾燥したものは、グリル(手動)で様子をみ ながら焼く
- ●冷凍の魚は完全に解凍してから焼く
- ●種類の違う魚はいっしょに焼かない
- ●油の多い魚を焼くと煙が出る場合があります。
- ●つけ焼は、こげやすいので焼き色をうすめに調節して 焼く

〔魚をきれいに焼くコツ〕

- 焼く20~30分前に魚に塩をふる
- ●魚の表面の水分はよくふきとる
- ●魚の表面(グリルあみに接する面)にレモンや酢をぬる ※ぬりすぎると魚の身が固くなったり、味が落ちます。 ぬるときは、キッチンペーパーやはけなどでかるく ぬってください。
- ※レモン汁・酢のにおいは焼くと消えます。
- ●グリルあみに油をぬる

お願い

●つけ焼は、たれをよくきってからグリルあみにのせてください。 (ヒーターにたれがつくと、たれの塩分によりヒーター故障の原 因)

お知らせ

●グリル調理後、庫内に長時間調理物 を放置すると、調理物に庫内のにお いが移ることがあります。

しり

使

か

た

あたため調理のポイント(グリル)

手動火力のめやす

記載の火力や時間はめやすです。様子を見ながら火力や時間を調節してください。 ※記載の火力や時間は、グリルあみにアルミホイルをセットして調理した場合です。

	火力	1	2	3	4	5
メニュー	上ヒーター	505W	760W	910W	910W	1215W
	下ヒーター	380W	455W	455W	910W	910W
_	_	・特にこげやすい もの ・ふくらむもの		・厚みのあるもの (中まで火を通す もの)		・厚みのないもの ・表面に焼き色を つけるもの
あじ	(2尾)				13~15分	·
さけ(4切)					8~10分	
ししゃも(10尾)					6~8分	
グラタン(手作り)					8~10分	
ピザ(手作り)				8~10分	
ピザ(冷凍)			8~10分			
トースト (6枚切り) 2枚						3~4分
スウィー	-トポテト		8~10分			

手動のコツ

- ●魚焼き (→ P35 自動メニュー調理の焼き色、魚調理 のポイント)
- ●厚みのあるものは、<a>レーターにふれないよう に切る <a>※厚みのあるものはこげやすいので注意してください。
- ●グリルあみからはみ出るものは、はみ出ないように切る
- ●いかは焼くと反るので、切れ目を入れるか串を通して ヒーターに触れないようにする



両面に切り込みを入れる ぬうように串をさす

- ●お菓子(チーズケーキなど)の焼きムラ・こげが気に なるときは、アルミホイルをかぶせるとよい
- ※アルミホイルが上ヒーターにつかないように注意してください。また、調理中にかぶせるときは庫内・容器が熱いのでやけどに注意してください。
- ※焼き時間は様子をみながら加減してください。
- グリルあみに食材がこびりつくのを防ぐために、グリルあみの汚れはしっかり落としておく

あたため時間のめやす

記載の時間はめやすです。様子を見ながら時間を調節してください。 ※記載の時間は、グリルあみにアルミホイルをセットして調理した場合です。

メニュー	時間のめやす(一例)
天ぷら	5~6分(3個程度)
コロッケ・フライ類	7~8分(3個程度)
からあげ	7~9分(6個程度)
とんかつ	6~8分(1枚)
ぎょうざ	5~6分(6個程度)
カレーパン	6~7分(1個)
たいやき	4~5分(2個)
ロールパン	3~4分(6個程度)

あたためのコツ

- ●あたため具合は、食品の量、大きさなどで変わります。様子をみながら時間を加減してください。
- ■厚みのあるものは、ヒーターにふれないように切る。※厚みのあるものはこげやすいので注意してください。
- ●冷蔵保存していた食品は、時間を少し長めにしてください。
- ●続けてあたためる場合は、時間を少し短めにしてください。
- ●表面がこげやすいものは、アルミホイルをかぶせるとこげにくくなります。
- ※アルミホイルが上ヒーターにつかないように注意してください。また、調理中にかぶせるときは庫内・容器が熱い のでやけどに注意してください。
- ※アルミホイルをかぶせた場合、時間は長めになります。様子をみながら時間を加減してください。

しり

使

か

た


右IHヒーターを使う場合で説明しています。(左IHヒーター・中央ヒーターも同じです。)



上面操作部

お知らせ液晶

注意・お知らせなどを表示します。



電源スイッチ



お知らせ

- ●自動メニュー、手動、あたため調理に切タイマ 一は使えません。
- ●[揚げ物]キーを使っているヒーターに切タイ マーは使えません。
- ●切タイマーは、ヒーターをつける前にも設定
- ●ヒーターをつけるとタイマーがスタートします。
- ●1時間30分より長い設定は、ヒーターをつけ たとき、自動的に1時間30分に変更になり

(1時間30分より長い切タイマーは、ヒータ -の火力を「1」か「2」(左H|[1][·][2]) にしてから設定してください。)

切タイマー

ヒーターや火力によって設定できる時間の範囲が異なります。

ヒーター	火力	設定できる時間
左·右 IHビーター	「1」「2」 「・」(左Hヒーターのみ)	10秒~5時間まで
	[3] ~ [8]	10秒~1時間30分まで
中央ヒーター	[1] [2]	10秒~5時間まで
中犬に一ター	[3] ~ [5]	10秒~1時間30分まで

●時間設定時の刻みかた

0~1分まで	10秒刻み
1~10分まで	30秒刻み
10~30分まで	1分刻み
30分~1時間30分まで	5分刻み
1 時間30分~5時間まで	10分刻み

手順はつぎのページ 一

「入」にする





押し出す

押して





強

火力を選ぶ お好みで





回して

火力を調節する

押す

5秒間操作しないと「10分」で 切タイマーがはじまります。



ヘッププレート が 熱くなっています

残り おしし かんしん

^ 押して時間を合わせる





※切タイマーを取り消すとき

1 取り消したいヒーターの切タイマーキー



2 選んだ切タイマーキーをもう1度押す (約1秒)。

※調理の途中でタイマー時間をかえるとき 変更したいヒーターの切タイマーキーを押し、 ∨ ∧ で変更

※切タイマー終了後、5分間は調理を延長できます。

- 1 延長したい切タイマーキーを押す。
- 2 時間を合わせる。
- 3 火力を選ぶ(切タイマーがはじまります)。

〔例〕8分に設定したとき 5秒後に点滅が点灯にかわり、 切タイマーがはじまります。



ブザーが鳴って終了



〔表示例〕 10~59分まで

1~5時間まで (秒表示はしません) (秒表示はしません)







̄ ̄「切」にする



38

使

LI


か

た

上面操作部

お知らせ液晶


注意・お知らせなどを表示します。






「入」にする

を押す



(表示部) 1秒~9分59秒まで : 秒単位で表示 10分~1時間(最長):分単位で表示



1時間 (終了時) / ピピーピピー


もう一度 ٦ 押す



簡単タイマーが止まります。

※1時間終了時は、②押すと手順4の画面 になり簡単タイマーが取り消しになります。

さらに



簡単タイマーが取り消しになります。

終わったら

「切」にする

お知らせ

●各ロック機能は、電源スイッチを切っても、ま

●お知らせ液晶に、表示が出ているとロックは受

火力ダイヤルを押し込み、グリルは停止キーを 押して、お知らせ液晶の表示を消してからロッ

●高温注意ランプ表示が点灯中に各ロックを設定 した場合、トッププレートが冷めるまで高温注

●火力ダイヤルを押し出した状態でロック解除を

した時は、一度火力ダイヤルを押し込み、再度

押し出して火力表示部が青点灯してから火力設

た電源プラグを抜いても記憶しています。

け付けません。(高温注意表示以外)

クの操作をしてください。

意ランプ表示が点灯します。

定してください。

お知らせ液晶 注意・お知らせなどを表示します。 自動メニュー 手動 切タイマーキー 延長 あたため 左-IH 右-IH (中央ヒーター) < + > VIA タイマー 入/切 グリル スタート 停止

チャイルドロック・中央ヒーターロックキー

高温注意

揚げ物 弱 中 強

(3)

ロックすると、すべてのヒーターが チャイルドロック 使えなくなります。

「入」にする

押す(約6秒)



「切」にする



ロックすると、中央ヒーターのみ 使えなくなります。

「入」にする



「切」にする



お知らせ

●切タイマーを使っているヒーター側の簡単タイ マーは、同時に使えません。

40

使

し

か

た

お手入れトッププレート・本体

お手入れは、

- ●電源スイッチを「切」にして、冷えてから行ってください。
- ●ご使用のたびに行ってください。

ステンレス部分は汚れが目立ちます。また、汚れたまま使うと、こびりついてとれにくくなります。 こまめにお手入れをしてください。

排気カバー


本体から取りはずして水洗い する。

脱煙フィルター(内蔵)

脱煙フィルターは自動でクリ ーニングします。

- ※グリル調理後、脱煙ヒーターと ファンが動作して、脱煙フィル ターについた油汚れを焼き切り ます。
- ■調理を始めてしばらくの間、前回の調理でヒーターについた油が加熱されて、においや煙が出ることがあります。

排気口から煙が出る場合は、「空焼き」(→ P45)を行ってください。



トッププレート

- ベンジン・シンナー・漂白剤・アルカリ性洗剤は使わない。(変色の原因)
- クレンザーは、研磨剤が30%以上含まれるものを使わない。(トッププレートの印刷が落ちる原因)
- 粉クレンザーは使わない。(傷がつき、トッププレート割れの原因)
- ●かるい汚れ………… しぼったふきんでふく。
- - その後、しぼったふきんで水ぶきする。
- ●こびりついた汚れ…クリームタイプのクレンザー(ジフなど) を少量つけて、アルミホイルをまるめて こすり取る。その後、しぼったふきんで 水ぶきする。



がんこな汚れには(別売品)

品番: CS-COLLO034 品名: 液体クリーナー

詳しくはお買い上げの販売店にお問い合わせください。



お願い

- ●排気口にものを入れないでください。
- ※排気口にものを落とした場合は、お買い上げの販売店またはお近くの「三菱電機 ご相談窓口・修理窓口」にご相談ください。
- ●排気カバーの下の油汚れもこまめにお手入れしてください。


外

枠

- スポンジのナイロン面やたわしなどかたいものは 使わない。(傷の原因)
- ◆ベンジン・シンナー・漂白剤・アルカリ性洗剤は使わない。(変色の原因)
- しょうゆ・調味料・調理物などをこぼしたらすぐ にふき取る。(放置すると変色の原因)

上面操作部

乾いたやわらかいふきんでふく。



ステンレス部分

- ●かるい汚れ…… しぼったふきんでふく。
- ●油汚れ…………薄めた台所用中性洗剤でふき取る。 その後、しぼったふきんで水ぶき する。
- ●汚れのあとが残った場合・汚れがこびりついた場合

※ステンレスの筋方向(横)にそってこすってください。 縦方向にこすると傷つくことがあります。



本 体 前 面

塗装が施されています。

- スポンジのナイロン面やたわしなどかたいものは使わない。 (傷の原因)
- ◆ベンジン・シンナー・漂白剤・アルカリ性洗剤は使わない。 (変色の原因)
- ●かるい汚れ…… しぼったふきんでふく。
- ●油汚れ ………… 薄めた台所用中性洗剤でふき取る。その後、 しぼったふきんで水ぶきする。

電源スイッチ部

乾いたやわらかいふきんでふく。

付属の天ぷらなべ

●薄めた台所用中性洗剤で洗う。



●なべ底がそってきたり、変形した場合 は使わないでください。お買い上げの 販売店でお買い求めください。(→P13)

お願い

●ご使用のなべの底・外側の汚れも取り除いてください。 (特に付属の天ぷらなべの場合、汚れがこびりついた まま使うと、油の温度制御がうまくはたらきません。)

3 Mac **3** -

お手入れグリル

お手入れは、

- ●電源スイッチを「切」にして、冷えてから行ってください。
- ●ご使用のたびに行ってください。 ステンレス部分は汚れが目立ちます。また、汚れたまま使うと、こびりついて取れにくくなります。 こまめにお手入れをしてください。

グリル部品の着脱のしかた


部品を取りはずすとき、グリルあみ、受け皿を落とさないように気をつけてください。(けがの原因)

取りはずしかた

扉を止まるまで引き出す




グリルあみと受け皿を取り出す



扉の取っ手を持ち上げる ようにして引き抜く



扉をはずす ①扉のツメを押さ える。 ②扉を矢印方向へ 受け皿枠の 倒すようにする ツメ(2カ所) と、受け皿枠の ツメ(2カ所)が はずれる。 受け皿枠・




扉をななめ上から ← すべりこませるように入れる

するまで動かす。



受け皿とグリルあみをのせる ※グリルあみの向きに注意する。




扉を奥まで入れる



扉・グリルあみ・受け皿・受け皿枠

- たわし・みがき粉は使わない。(傷の原因)
- ●扉やグリルあみを食器洗い乾燥機に入れない。 (塗装を傷付けたり、樹脂部が変形する原因)
- ●グリル受け皿に漂白剤を入れない。 (塗装がはがれる原因)

薄めた台所用中性洗剤とスポンジで洗う。 (塩素系洗剤は使わない)



- ※取っ手は塗装が施されています。
- ●スポンジのナイロン面は使わない。 (塗装が傷つく原因)

グリルあみの塗装を傷めないために

- スポンジのナイロン面でこすらない。
- ●食器洗い乾燥機に入れたり、アルカリ性の洗 剤は使わない。(表面の塗装がはがれる原因)
- ●ご使用のたびにお手入れする。(汚れがこびり) つくと、食材がとれにくくなる原因)
- ※塗装がはがれても、下地がステンレスのため、 そのままお使いいただけますが、こびりつきや すくなるのでサラダ油をぬってお使いください。

庫内の両側面・奥面には、においを抑える塗装が施 されています。

この塗装は、加熱することで庫内のにおいを軽減さ せる効果があります。

5~6回で使用するたびに、次の空焼き操作を行っ てください。

空焼きの操作のしかた

グリル扉・受け皿・受け皿枠・ グリルあみを取り出し、 庫内底面の油汚れをふき取る

> ※汚れたアルミホイルや受け皿の汚れは取り 除いておく。(発煙・発火の原因)

※ヒーターに触れないように注意する。



グリル扉・受け皿・受け皿枠 ← を取りつける

※グリルあみは入れない。



「入」にする

3秒間押す

ブザーが鳴って空焼きが始まる。



※約8分後、ブザーが鳴って自動的に終了 します。

空焼き終了後、冷却ファンが5分間回ります。 製品を正しくお使いいただくために、冷却 ファンが止まってから電源をお切りください。

※空焼きを取り消すときは、停止押す



●つぎの表にしたがって調べても知りたい内容が見つからないとき ●記載内容にしたがって処置をしても解決しないとき

使用を中止し、必ず専用ブレーカーを「切」にしてください。故障の状況と表示部の英数字を、お買い上げの販売店に 連絡してください。

ご連絡いただきたい内容

- 1. 品名 IHクッキングヒーター
- 2. 形名 CS-G36CDS/CS-G36CDS20A /CS-G36CD20A
 - ※上面操作部(右下)をご覧ください。
- 3. お買い上げ日
 - 4. 故障の状況(できるだけ具体的に)
 - 5. ご住所(付近の目印なども)
 - 6. お名前・電話番号・訪問希望日

起こっている問題や状態から調べる

問題・状態

原因・理由

解決法

こげつきが気になる

トッププレートが 茶色く変色している

また こげつきができた

トッププレートの 汚れが落ちない

トッププレートの ガラスの内側にしみの ような模様が浮き出て いる

グリルあみに食材が こげつく

なべなどからこぼれた汁や、油、 調味料がなべ底にまわり込み焼 きつくと茶色い汚れがつきます。

また、食材のかすなどが落ちると、 こげつくことがあります。

汚れを放っておくと、ふき取り にくくなります。

異常ではありません。 加熱中にトッププレートの内側 がくもってしみのように見える ことがありますが、冷めるとも とにもどります。

グリルあみに汚れが残ったまま で使用になると、同じ所に食材 がこびりつきやすくなります。

クリームタイプのクレンザー(ジ フなど)を少量つけて、丸めた アルミホイルでくり返しかるく こすってください。 → P42

※使ううちに汚れてくるので、 普段からこまめにお手入れし てください。

※なべの底面の汚れも取り除い てください。(トッププレー トが汚れる原因)

グリルあみに焼きついた汚れは、 薄めた台所用中性洗剤とスポン ジで、ていねいに落としてくだ さい。 → P35 「魚をきれいに焼 くコツ」

使用中「液晶表示部」が くもる

使用中にトッププレー トがくもる

異常ではありません。 加熱中にトッププレートの内側 がくもることがありますが、冷 めるともとにもどります。

問題・状態

製品の使い始めのとき、 IHヒーターやグリルを

グリルで調理中、酢の ようなにおいがする

使うとにおう

製品を使い始めてしばらくは、 IHヒーターやグリルを使うと、 においがすることがあります。

原因・理由

しょうゆ・みりん・アルコール等を 含んだ食材を焼くと、焼き始めに酢 のようなにおいがすることがあります。 脱煙フィルターの性質で、調理物や 本体に影響はありません。

しばらく使うと、においがなく なります。そのままご使用くだ さい。

解決法

気になる

音がうるさい 音が大きい

音が大きくなったり 小さくなったりする

電源を切っても音が 止まらない

グリルを止めても音が 止まらない

調理中、なべから 「キーン」、「ジー」と いった音がする

グリル調理中、「ボコッ」 といった音がする

本体内部の温度を下げるために、 冷却用のファンが回ります。その 際大きな音がすることがあります。

本体内部の温度を下げるために、冷 却用のファンが回ります。ファンは ヒーターの使用状態で強くなったり 弱くなったり自動で調節します。

電源を切っても、本体の温度が ある程度冷めるまでファンが回 ります。一定時間で自動的に止 まります。

脱煙フィルターをクリーニング するために、脱煙ヒーターとフ ァンが動いています。

なべの種類や形によっては音が することがあります。また、な べなどの取っ手に振動を感じる ことがあります。

ヒーターの熱で庫内の金属部分 が膨張・収縮して音がするとき があります。

本体前面やその周囲 から風が出てくる

グリルを止めても排気口 から温かい風が出る

使用中は本体内部の温度を下げ るためにファンが回ります。そ の排気が本体前面やその周囲か ら出ます。

脱煙フィルターをクリーニング するために、脱煙ヒーターとフ ァンが動いています。

と困きっはた

& A

問題・状態 原因・理由 解決法 がつかない、消えた、火力が弱い 電源を入れ忘れていませんか。 電源を「入」にしてください。 ブレーカーを入れ忘れていませ ブレーカーを「入」にしてくだ さい。 んか。 火力ダイヤルを押し出しただけ 火力ダイヤルを回して、火力を では、加熱しません。 調節してください。 チャイルドロック、中央ヒータ チャイルドロック、中央ヒーターロ ヒーターがつかない ーロックをしていませんか。 ックを解除してください。 **→ P41** 液晶表示部につぎの表示が出て いませんか。 店頭展示デモを解除してください。 ▶P53 「店頭展示デモの解除 のしかた」 店頭展示用の運転設定になって います。 なべ底の温度が上がりすぎない ように、自動的に火力が下がり ます。温度が下がると、自動的 に加熱を始めます。 ※特に予熱時や炒め物中にはた らきます。 調理中IHヒーターの 火力が弱くなる 3つのヒーターを同時に使うと、各加 熱源の合計の消費電力が総消費電力 を超えないように、左右IHヒーター の最大火力を自動的に調節します。 ▶P10「ヒーターの火力・使 用制限について」 もう一度ヒーターを入れて、加 ブザーが鳴り、加熱が 最後に操作をしてから45分が 熱を再開してください。 止まった すぎると、ブザーが鳴って自動 長時間の煮込み料理をするときは、 的にヒーターが切れます。 またはヒーターが消え 切タイマーを使うと便利です。 ※ヒーターの切り忘れ防止です。 ていた P38 「切タイマーを使う」 中央ヒーターが グリルを使用しているときは、 使えない 使えません。

中央ヒーターを使用しているときは使えません。また、中央ヒ

ーターの火力ダイヤルが出てい

る状態ではグリルは使えません。

火力ダイヤルを押し込んでから

グリルを設定してください。

問題・状態	原因・理由	解決法
中央ヒーターがひんぱ んに消えたり、ついたり する	最大火力 [5] 以外はヒーターを 入り切りして火力を調節してい るためです。また、ヒーターが 高温になりすぎないように入り 切りするときもあります。	_
中央ヒーターが赤くならない	火力が低いときは、ヒーターが 赤くみえないことがあります。 ご使用時はやけどにご注意くだ さい。	_
グリル調理中、 上下どちらかの	自動メニューでは上下ヒーター を交互につけて焼くときがあり ます。	
ヒーターしかついていない	火力が低いときは、ヒーターが 赤くみえないことがあります。	_

48

グリルが使えない

のでき上がりがよくない

煮込み料理 (カレーやおでんなど) がこげる

高くなります。

IHヒーターは、なべ底の温度が

加熱中に扉を開けると、焼き色 がうすくなることがあります。

水分が多いものや皮が銀色で光 沢があるものは、焼き色がつき にくくなります。

食材がグリルあみに くっつく

自動ロースターで魚を

焼くとこげ目がつかな い(焼き色がうすい)

グリル調理時、調理物 に庫内のにおいが 移った

グリルあみに汚れが残ったまま で使用になると、同じ所に食材 がこびりつきやすくなります。

調理終了後、庫内に長時間調理 物を入れたままにすると庫内の においが移ることがあります。

煮込み料理や、とろみのある料 理を加熱するときは、火力を弱 くして、ときどき中身をかきま ぜてください。

解決法

※ホーローなべを使用している ときは、特にご注意ください。 具材(大根、じゃがいも、こ んにゃくなど) がなべ底には りついて、部分的にこげつく ことがあります。こげた部分 が空焼きのようになり、なべ 底のホーローがとけてトップ プレートにこびりつき、トッ ププレートの傷つき・割れの 原因になります。

焼き色がうすいときは、延長で 焼き足してください。

焼き色がうすいときは、延長で 焼き足してください。

グリルあみに焼きついた汚れは、 ジで、ていねいに落としてくだ さい。 ➡ P35 「魚をきれいに焼 くコツ」

グリル調理後は、なるべく早め に取り出してください。

なべが動く なべの位置がずれる

電源が消えていた

電源を切っても 高温注意ランプが 赤く点灯している

薄めた台所用中性洗剤とスポン

はたらかない

電源のオートオフが

IHヒーターでアルミの なべが使えることがあ る

なべ底やトッププレートに水分 や油分がついたまま使用すると、 なべが滑って動くことがあります。

なべ底が変形しているときは、 なべが滑って動くことがあります。 また底の形が丸いものも、なべ が動く原因となります。

電源のオートオフ機能がはたら きました。 調理後操作をしないで45分が 過ぎると自動で電源が切れます。

トッププレートが安全な温度に 下がるまでは、電源を切っても ランプが点灯しています。 ※ランプが点灯しているときは、 トッププレートに触れないよう、 注意してください。

調理後45分が過ぎても高温注 意が点灯しているときは、オー トオフがはたらきません。 (高温注意が消えるとオートオ フします)

※熱いなべをIHヒーター部に置 いたままのときなどが考えら れます。

グリル調理後、扉を開け忘れる とお知らせ液晶の表示が消えずに、 オートオフがはたらきません。

お知らせ液晶に表示が残ってい る場合は、オートオフがはたら きません。 ※ロック表示のみの場合は、オ

ートオフがはたらきます。

アルミの種類やなべの形状によ って使える(表示が出る)場合 があります。表示では使えても、 調理に必要な火力が得られない ので、ご使用は控えてください。 (故障ではありません)

なべ底やトッププレートの水分 や油分をよくふき取ってから使 用してください。

なべは底が変形していないもの をお使いください。


&

と困 きっ はた

問題・状態





左右 I Hヒーターの火力ランプが点滅して、 約1分後に消灯




| トップブレートと扉が 熱くなっています

高温注意ランプが赤点灯







「調理が終了しました 扉があいています」が点滅

原因・理由

使用できないなべを使っ ていませんか。

なべの位置がIHヒーター の中央からずれていませ んか。

トッププレートや扉が安全な温度に下がるまでは、電源を切っても液晶表示とランプが点灯します。

※表示とランプが消えるまでは、トッププレートや扉には触れないでください。

チャイルドロックが設定 されており、すべてのヒ ーターを使用できません。

中央ヒーターロックが設 定されており、中央ヒー ターを使用できません。

扉が開いたまま30分た つと、グリル調理が終了 します。

解決法

使用できるなべをIHヒー ターの中央に正しく置い てください。

→P16、17「使えるなべ・ 使えないなべ」

チャイルドロックを解除 してください。

→P41

中央ヒーターロックを解除してください。 ➡P41

扉を閉め、操作をやり直 してください。

異常のあるヒーターの液晶部分に記号が表示されます。 〔表示例〕





表示内容を確認して、次の点をお調べください。内容が確認できたら、次の操作で液晶の表示を消してください。 表示の消し方 英数字が点灯しているヒーターの火力ダイヤル (グリルは 原止) を押してください。

11 1

表示

なべなどを空焼きしたり、予熱しす ぎていませんか。

内部の温度が異常に高くなっています。

吸・排気口がタオルなどでふさがれ

原因

U2 U3

揚げ物 なべ底検知 なべ底にそりや変形がある。 付属の天ぷらなべを使っていない。

ていませんか。

なべ底やトッププレートに、汚れや水、 異物がこびりついている。

15 油量検知

油は約0.6リットル以上入っていま すか。

なべの中に、調理かすがたまってい ませんか。

本体内部に異常が起きていることが 考えられます。

解決法

予熱をするときは、火力を少し落と して行ってください。 本体が冷えてから使ってください。

ふさいでいるものを取り除き、本体 が冷えてから使ってください。

揚げ物は、そりや変形のない付属の 天ぷらなべを使ってください。

汚れや水、異物を取り除いてください。

揚げ物は、油量約0.6リットル以上 で調理してください。

調理かすはこまめに取り除いて調理 をしてください。

電源スイッチを切り、本体が冷えるまで(約30分)お待ちください。それでも再び記号が表示されるときは使用を中止し、必ず専用ブレーカーを切って、お買い上げの販売店にご連絡ください。

店頭展示デモの解除のしかた

原 因

誤って

グリルの **〉** とグリルの **停止** を同時に 6秒間押した場合、店頭展示デモになります。

| | | | | | | | |

直し方

店頭展示デモを解除します。

グリルの 🔰 とグリルの 🖟 を同時に

νου **/** Ελληνου [1-μπ.] «

6秒間押す。 **『** 6秒間押した後、ピピピーと鳴って、

■ 表示部の文字が消えます。
また、電源プラグを抜くことでも解除できます。

※店頭展示デモの状態は、電源スイッチを切っても 記憶しています。



55

56

58

59



●記載の火力や時間はめやすです。材料の量、なべの形状・材質により加熱状態が異なります。様子を見て火力・時間



IHヒーターで煮る・蒸す・ゆでる

肉じゃが かれいの煮つけ ポークカレー 鶏肉と野菜のスープ

薄皮まんじゅう

しゅうまい

茶わん蒸し カリフラワーのマリネ ほうれん草のからしあえ

中央ヒーターで作る

さばのみそ煮 ひじきの煮物

57

付属品の焼きあみの使いかた

IHヒーターで焼く・炒める

ビーフステーキ ハンバーグ

野菜炒め

厚焼き卵

オムレツ

IHヒーターで揚げる

計量カップ・スプーンの質量表 (単位:g)

天ぷら

ミックスフライ

自動ロースター

さんまの塩焼き 60 ぶりのつけ焼き

グリル

61

63

ピザ

スウィートポテト

チキンマカロニグラタン 62 クリスピーカツレツ ベイクドチーズケーキ

チキンの香草焼き

焼き野菜

天ぷらやフライの温め直し

肉じゃが



牛肉(小間切れ)… ·200g じゃがいも (乱切りにする) ……中5個 にんじん(乱切りにする) 玉ねぎ (くし形に切る) ……中1個 しらたき (下ゆでして1、2カ所切る) ……小1束 いんげん (筋を取り半分に切ってゆでる)……10本

材料(4人分)

	/ш	7,002
	/酒 \	
(A)	しょうゆ 砂糖	各大さじ3
zk…	\ みりん <i> </i> \塩 	少々 カップ2
水…		カップ2
	(A) 水···	/ 酒 / 酒 / しょうゆ (A) / 砂糖 みりん / 塩 水

作り方

- ●なべにサラダ油を入れて、火力 [4] で玉ねぎ、牛肉、 にんじん、じゃがいも、しらたきの順に炒める。
- ❷●に水カップ2を加えて、火力「6」で一煮立ちした ら肉のアクをすくい取る。(A)を加えて、火力「4」 に落し、ふたをして約30分煮込む。タイマー (途中ときどきかきまぜる。) いんげんをちらす。

材料(4人分)

ポークカレー



カレールー(市販品)	150
豚肉(小間切れ)	·····200g
にんにく(みじん切りにする)	·····1 þ
玉ねぎ(くし形に切る)	中1個
にんじん(乱切りにする)…	12
じゃがいも(一口大に切る)…	中2個
水	… カップ∠
塩	少々
りんごジャム	適宜
ケチャップ \	タエナバ

・各大さじ2

作り方

●なべにサラダ油を入れて、火力「4」でにんにく、 玉ねぎ、豚肉、にんじん、じゃがいもの順に炒めたら、 水カップ4を加えて火力「6」で一煮立ちさせ、火力 [4] で煮込む。

サラダ油

②にんじん、じゃがいもがやわらかく煮えたらカレー ルー、りんごジャム、ケチャップを加えてよくとかし、 火力 [3] で約10分煮込む。 タイマー

(途中ときどきかきまぜる。) 最後、塩で味を調える。

かれいの煮つけ

材料(4人分)

かれい (切り身)4切
酒 みりん)各カップ1/2 水 カップ1
から/0 / 水······カップ1
しょうゆカップ1/2
砂糖適宜
しょうが(うす切りにする)… 1片

作り方

- ●なべに酒とみりんを入れて、火力 [6] で一煮立ち したら、水、しょうがを加える。沸騰したらかれい を入れる。
- 25~8分煮たら、しょうゆ、砂糖を加えて、火力「4」 に落としてさらに5分煮る。
- ※つやを出す場合は、盛りつけてうちわであおぐ。

鶏肉と野菜のスープ 材料(4人分)



鶏ひき肉······200g
にんにく\ 家 1片
にんじん \ じ50g
玉ねぎ 切 1/2個
キャベツ 5 100g ピーマン す
ピーマン / す /各2個
F4F 1@1
固形スープの素 2個
水カップ4
ローリエ1枚
オリーブ油大さじ3
塩)各少々
こしょう /

作り方

(下ごしらえをする)

- ●トマトは沸騰した湯にさっと通し、冷水に取って皮 をむく。半分に切って種を取り、みじん切りにする。 〔調理をする〕
- ●なべにオリーブ油を入れて、火力「4」でにんにく、 にんじん、玉ねぎ、キャベツ、ピーマンを炒め、さ らに鶏ひき肉を加えてほぐしながら炒める。
- ❷●に下ごしらえしたトマトと水カップ4、固形スープの 素、ローリエを加える。沸騰したら火力「3」に落とし て約20分煮込み、塩、こしょうで味を調える。 タイマー

	小さじ (5ml)	大さじ (15ml)	カップ (200ml)		小さじ (5ml)	大さじ (15ml)	カップ (200ml)
水・酒・酢	5	15	200	ケチャップ	6	18	240
しょうゆ・みりん・みそ	6	18	230	マヨネーズ	5	14	190
食 塩	5	15	210	こしょう	3	8	100
上白糖	3	9	110	からし粉	2	6	80
油・バター	4	13	180	牛 乳	6	17	210
薄力粉	3	8	100	生クリーム	5	15	200
強力粉	3	8	105	パン粉	1	4	45
ベーキングパウダー	3	10	135	粉チーズ	2	6	80
片栗粉	3	9	110	ジャム	7	22	270

しゅうまい



材料(4人分)〈28個分〉

(A)	豚ひき肉・・・・200。 長ねぎ (みじん切りにする)・・・12 干ししいたけ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
むき	· :えび200;

1 ,
むきえび200g
しゅうまいの皮 28枚
グリンピース適宜
水(蒸し器用)カップ3

作り方

(下ごしらえをする)

- ●干ししいたけは水でもどしてみじん切りにする。
- むきえびは 14尾を残して細かくきざむ。

〔たねを作る〕

- ●ボールに(A)ときざんだむきえびを入れてよくかき まぜ、約30分なじませる。
- 20をしゅうまいの皮で包む。

(人差し指と親指で丸を作り、その上にしゅうまいの 皮をのせて、たねをのせ形を整え、残しておいたえび とグリンピースをのせる。)(各14個分)

〔蒸す〕

❸蒸し器に水カップ3を入れ、蒸し板を入れ、その上に ぬれぶきんをしいてしゅうまいを並べる。ふたをして 火力 [6] で約 15分蒸す。(タイマー)

中央ヒーターで作る

薄皮まんじゅう



材料(4人分)〈12個分〉

ねりあん
(A) (さらしあん100g 砂糖200g 水カップ1
塩少々
シロップ
(B) d砂糖······50g 熱湯······50ml

(。 (薄力粉10 (ベーキングパウダー…小さ)0{
(1	^ソ \ ベーキングパウダー…小さ	じ
	※(C)は合わせてふるう	
11	ラフィン紙(4cm×4cm)…1	2枚
水	(蒸し器用) カッ	プ3
薄	力粉(生地の取り扱い用)	適宜

ポイント

生地は大変やわらかいので、 手にたっぷりと薄力粉をつける

作り方

[あんを作る]

- ●なべに(A)を入れ、火力「4」でまぜ合わせる。 沸騰したら火力「3」に落として塩を加えて煮る。
- ②8~10分煮詰めて、冷ましてから12等分にする。 〔シロップを作る〕
- ❸ボールに(B)を入れてよくまぜて冷ます。

〔生地を作る〕

- **4**(C) を**3**のボールに加え、ゴムベラで切るようにさっ くりとまぜる。
- 64の生地の表面にたっぷりと薄力粉をふりかけ、棒状 にのばして12等分に切り分ける。
- ⑥手に薄力粉をつけ、手のひらで生地を薄くのばしてあ んを包み、合わせ目を下にしてパラフィン紙におく。 [蒸す]
- **②**蒸し器に水カップ3を入れ、まんじゅうを並べて火力 「6」で約10分蒸す。**タイマー**

茶わん蒸し



材料(4人分)

馬ささめり	g	」於
しいたけ(うす切りにする	る) … 2枚
	じき、背わたを取る	
だし汁		… カップ
しょうゆ	(下煮用)	タナナバ
ぎんなん		······ 12#
三つ葉(3	Bcmに切る)	4z

ゆず皮(千切り)適宜
卵汁
卵3個
だし汁カップ2
酒大さじ1
塩少々
水(蒸し器用)カップ3

作り方

〔下ごしらえをする〕

- 鶏ささみ肉は小さく食べやすい大きさに切る。
- なべに、下煮用のだし汁、しょうゆ、酒を入れて煮立 ったら、鶏ささみ肉、芝えび、しいたけをさっと下煮 しておく。(*)

〔卵汁を作る〕

- ●だし汁と(*)の煮汁を合わせてこし、なべに入れて 煮立たせ、酒、塩を加える。これを2.5カップ分用意 する。(40°Cくらいになるまであら熱をとっておく。)
- ②ボールに卵を割りほぐし、●のだし汁を少しずつ加え てまぜ、こす。

[蒸す]

- ❸器に鶏ささみ肉、しいたけ、えび、かまぼこ、ぎんな んを入れ、卵汁を器の8分目まで加えてふたをする。
- ●蒸し器に水カップ3を入れ、器を並べて火力「6」で 8~10分蒸す。タイマー
- ❺蒸し上がったら、ゆず皮と三つ葉をちらし、器のふた をして蒸らす。

カリフラワーのマリネ



材料(4人分)

刀し	ノフソー(小房に切る) 株
*(ひとぎ汁カップ3
塩·	少々
甘酉	†
	/ 酢カップ1/2
(4)	砂糖大さじ3
(A)	唐辛子(小口切り)… 1本分

作り方

- ●なべに(A)を入れて、火力「6」で一煮立ちさせ て甘酢を作る。
- ❷なべに米のとぎ汁カップ3を入れ、火力 [8] で沸 騰させる。塩を加えて火力を「4」に落とし、カリ フラワーを約3分ゆでる。
- ❸ざるに上げて水気を切り、甘酢に1時間つける。

ほうれん草のからしあえ



材料(4人分)

	1ん草(洗う)…2束 (300g)
1	からし小さじ1
(A)	からし小さじ1 だし汁カップ1/2 塩少々
/	塩少々
水	カップ2

作り方

- ●なべに水をカップ2入れて、火力「8」で沸騰させる。 ほうれん草を手早くゆでて冷水にさらし、水気をき り、食べやすい大きさに切る。
- ②ボールに(A)を合わせて味を調え、ほうれん草を あえる。

中央ヒーターで作る煮込み料理

IHヒーターで使えないアルミや銅製のなべは、中央ヒーターを使いましょう。IHヒーターに比べると調理時間は長くなりますが、ご愛用のなべでゆっくり煮込みお料理 を楽しむのも中央ヒーターの持ち味です。



さばのみそ煮



材料(4人分)

さば	·····4切
	ぎしこんぶ) …150ml
	みりん… 大さじ2
(4)	みそ 120g
(A)	砂糖 100g
	/ みりん… 大さじ2 みそ 120g 砂糖 100g 酒 大さじ2
	ょうが1片

作り方

- ◆なべに水を入れ、だしこんぶを入れて水だしを取っ
- ❷しょうがは半分を針しょうがに細かく切り、残りは スライスしておく。
- ❸さばは皮の方に浅く切り目を入れておく。
- ④中央ヒーターになべをのせ、水だしを火力「5」で 沸かす。(A)を合わせてよくねってなべに加え、 火力「4」におとし沸騰させる。
- ⑤沸騰したところにさばを入れ、スライスしたしょう がをのせて、落としぶたをして火力 [2] で約20 分煮る。
- **⑥**皿に盛りつけ、針しょうがを添える。

ひじきの煮物



材料(4人分)

1311 (10 10 0)			
ひじき(乾燥)…15g		ごま油大さじ1	みりん大さじ
油揚げ 1/2枚		/だし汁 150ml	しょうゆ…大さじる
にんじん30g (/	Δ)	酒大さじ1	
大豆(水煮)70g		√砂糖大さじ2	

作り方

- ●ひじきはたっぷりの水に20~25分つけてもどし、 ざるに上げて水気を切る。
- ❷油揚げは熱湯をかけて油抜きをし、細切りにする。 にんじんも細切りにする。
- ❸なべにごま油を入れて、火力 [5] で約1分温めたら、 ●~②と大豆を入れて炒める。水分がとんで油がな じんだら、(A)を加えて火力「5」で一煮立ちさせ、 みりんとしょうゆを加え、味がしみこむまで煮る。

中央ヒーターとIHヒーターを上手に組み合わせてみましょう

早く沸かしたいとき、水の量が多いときは、Hヒーターで使えるなべを使い、一度Hヒーターで沸騰させてから中 央ヒーターに移してじっくり煮込みましょう。

中央ヒーターで煮込み料理をしながら、手前の左右IHヒーターで手際よく調理を進めましょう。

付属品の焼きあみの使いかた

付属品の焼きあみは、中央ヒーター(ラジエントヒーター)との組み合わせで、IHヒーターではできない「あぶる」 といった遠火感覚の調理の時に使います。平らなトッププレートの上での使用は安定感があり、調理中も目が届き こまめに焼き具合を確認できますので、いろいろな場面でご活用ください。

●調理例

・トースト

焼きあみをセットし て食パンをのせる



カ…… [3]~[4] 焼き時間 …… 様子を見ながら あぶる

• あぶりはんぺん 焼きあみをセットして はんぺんをのせる



火 力…… [4] 焼き時間 …… 様子を見ながら あぶる

⚠注意

調理中・調理後は焼きあみが熱くなっているので 注意する

(高温のためにやけどの原因)

お知らせ

- ●焼きあみの上にアルミホイルをしいてその上で調理す ると、アルミホイルが熱を反射させてしまうので、火 力不足になり調理に時間がかかります。
- 汁やタレなどがたれるものを焼くと、トッププレートを 著しく汚します。それにより、トッププレートが変色 することがあります。(機器の性能に問題はありません。) 特にしょうゆやソースが含まれているものが焼きつくと、 トッププレートが変色しますのでご注意ください。

ビーフステーキ



材料(4人分)

牛ひれ肉(厚さ約2cm) 4枚
塩
CU37
サラダ油 大さじ2
にんにく(スライスにする)… 1片
和風ソース
おろし大根
ぽん酢 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一
〔つけ合わせ例〕
しめじのソテー、クレソン、
にんじんのグラッセ
12,00,013,33,5

お好みのつけ合わせを用意しておく。

作り方

※焼き加減はミディアム程度です。

- ●牛ひれ肉をかるくたたいて柔らかくし、塩、こしょうをする。
- ②フライパンにサラダ油とにんにくを入れて、火力「4」で約1分温めたら、牛ひれ肉を入れ、ほどよく色つくまで焼く。裏返してふたをして約2分焼く。

ハンバーグ



材料(4人分)

(A)	/ 合びき肉・・・・・・300g パン粉・・・・・・カップ1 卵・・・・・・・・・1個 ナツメグ・・・・・・少々 塩・・・・・・・小さじ1
	∖こしょう 少々
玉ねき	ぎ(みじん切りにする)…中1個
サラ:	
ソー	ス
ケチ・ ソーフ	ャップ)各適量
いつけ	合わせ例)
ニツ?	クスベジタブルのソテー、
クレ:	ソン

お好みのつけ合わせを用意しておく。

作り方

〔たねを作る〕

- ●フライパンにサラダ油を入れて、火力「6」で約30秒温めたら玉ねぎを炒める。
- ②ボールに**①**の玉ねぎと(A)を入れてよくねる。粘りが出るまでしっかりねったら、4等分にして空気を抜くようにたたきながら小判形にする。

〔焼く〕

❸フライパンにサラダ油を入れて、火力「4」で約1 分温めたら
を入れ、表面がほどよく色つくまで焼く。裏返して火力「2」に落とし、ふたをして7~ 8分蒸し焼きにする。

野菜炒め



作り方

〔下ごしらえをする〕

●きくらげはぬるま湯でもどし、 食べやすい大きさに切る。

材料(4人分)

FT + (FD T)-		
	l)	100g
	イスにする)	
にんじん(たん	ざく切りにする)	1/3本
きくらげ		5枚
玉ねぎ(うす切]りにする)	1/2個
たけのこの水煮	(たんざく切りにする)	50g

キャベツ(大きめのたんざく切りにする)100g
もやし
ピーマン(たんざく切りにする)1個
ごま油、塩、こしょう 各少々
サラダ油

〔炒める〕

- ●フライパンにサラダ油を入れて、火力 [6] で約30秒温めたら、にんにく、 にんじん、豚肉、きくらげ、玉ねぎ、たけのこ、キャベツ、もやし、ピー マンの順に加えて炒める。
- ❷塩、こしょうで味を調え、仕上げにごま油で風味つけする。

厚焼き卵



材料	(4人分)
ផល	

卵…		5個
	/だし汁	50ml
	しょうゆ…	小さじ1
(A)	みりん) 砂糖	········ 50ml ······小さじ1 ·····各大さじ1 ·····4
	∖塩′	少々
サラク	ダ油	適量

作り方

〔卵汁を作る〕

- ・ボールに卵を割りほぐし、(A) を加えてよく混ぜる。 (焼く)
- ●IHヒーター用の卵焼き器にサラダ油を入れて、火力 「4」で約1分温める。
- ❷おたま2杯の卵汁をそそぎ入れ、表面がとろりとしたら、奥側から手前に折り返す。
- ※卵の気泡をさいばしでつつきながら焼く。
- ③卵焼き器のあいたところにサラダ油をしき、卵を奥側にずらして卵汁を入れ2を3~4回くり返す。
- ※最後は手前の卵焼き器の壁面を利用して形を整える。

オムレツ



材料(1人分)

卵	3個
牛乳 大さ	:じ2
塩	少々
こしょう	少々
バター大さ	:じ1
サラダ油	少々
ケチャップ	適宜

作り方

- ●ボールに卵を割りほぐし、牛乳・塩・こしょうで味 を調えておく。
- ②フライパンをIHヒーターの火力「4」で2分温め、 サラダ油をしき、バターを入れてとかす。 **①**の卵を 流し入れ、さいばしで手早くかきまぜて、フライパ ンの奥側に寄せて持ち上げ、フライパンの柄の中央 をトントンとたたきながら卵を1回転させる。
- ❸形が整ったところで皿に移し、ケチャップを添える。

天ぷら



材料(4人分)

車えび8尾	(天つゆ
ほたて貝(半分にそぎ切りにする)	/ 1
2個	$(A)\begin{pmatrix} f \\ I \\ \bar{c} \\ \bar{c} \end{pmatrix}$
まいたけ(小房にほぐしたもの)	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
4房	\ ₹
みょうが(半分に切る)2個	大根お
かぼちゃ(くし形に切ったもの)	しょうた
4枚	
三つ葉(2本束にして結ぶ)8本	
揚げ油800g(0.9L)	
(天ぷら衣)	
薄力粉130g	
卵]個	
水カップ1	
the state of	

【大二	
	/ だし汁カップ1.5 しょうゆ50ml みりん大さじ1 砂糖小さじ1
(A)	しょうゆ50ml
(八)	→りん大さじ1
	∖砂糖小さじ1
大根 しょ	おろし)各適宜 うが)

作り方

〔天つゆを作る〕

● (A) を合わせて一煮立ちさせる。 〔天ぷらの下ごしらえをする〕

●車えびは皮をむき、背わたを取り除いて、反らないように腹側に数カ所浅い切り目を入れる。

〔衣を作る〕

ボールに卵、水、塩を入れてよくまぜ、薄力粉を加えてさっくりとまぜる。

〔揚げる〕

- ◆材料に軽く塩をして薄力粉をつける。
- ②付属の天ぷらなべに油を入れて [揚げ物] キーを押して温度を設定する。(揚げ物温度のめやす → P25)
- ❸設定温度になったら、野菜・ほたて貝・えびの順に衣をつけて揚げる。

ミックスフライ



材料(4人分)

大正えび8本
グリーンアスパラ(半分に切る)
4本
じゃがいも(皮をむいてうすく切ったもの)
かぼちゃ(くし形に切ったもの)
塩
塩 こしょう)各少々
·
卵2個
パン粉カップ3
揚げ油800g (0.9L)
レモン(くし形に切ったもの)4個
パセリ適量
· <u> </u>

-	〔タルタルソース〕
	マヨネーズカップ
_	ゆで卵1個
	玉ねぎ1/4個
	きゅうりのピクルス 1本
ζ	パセリ(みじん切り)… 小さじ
	レモン汁1/2個分
?	塩(塩もみ用)少々

作り方

〔タルタルソースを作る〕

- ◆玉ねぎはみじん切りにして塩もみし、ふきんに包み、 水洗いしてきつくしぼる。
- **❷**ゆで卵、きゅうりのピクルスをみじん切りにする。
- ③ボールに ●と ②とパセリ、マヨネーズを入れてよくまぜ、レモンをしぼって味を調える。

〔揚げ物の下ごしらえをする〕

● えびは皮をむき、背わたを取り除いて、反らないよう に腹側に数力所浅い切り目を入れる。

〔調理をする〕

- ●具材に塩、こしょうをして、薄力粉、卵、パン粉の順につける。
- ②付属の天ぷらなべに油を入れて、[揚げ物] キーを押して温度を設定する。(揚げ物温度のめやす → P25)
- ❸設定温度になったら揚げる。

炒める/揚げる



材料(4人分) さんま… 大根おろし かぼす

作り方

- ●さんまはきれいに洗って水気をとり、塩をふる。
- ②グリルあみにアルミホイルをセットする。(アルミホイルのセットのしかた → P27 「準備」)
- ❸グリルあみに、さんまの頭を左、腹を手前にして並べ、[自動メニュー] キーを押して「姿焼」を選び焼く。延長

ぶりのつけ焼き



材料(4人分)

いり切身 (75g)4切
/ しょうゆ······大さじ4 / 酒······大さじ1
酒······大さじ1
(A) みりん・・・・・・大さじ3 砂糖・・・・・・大さじ2 しょうが(うす切りにする)・・・・・3~4枚
√ 砂糖大さじ2
∖しょうが(うす切りにする) 3~4枚
〔筆しょうがの甘酢漬け〕

筆しょうが	··4本
酢大さ	:U3
砂糖小さ	:U2
塩	·少々

作り方

〔筆しょうがの甘酢漬けを作る〕

- ●筆しょうがは根の部分の形を整えて、くきの部分を
 ●ぶりの切身は厚みのあるものを用意する。 8cm程度に切る。
- ②ボールに酢、砂糖、塩を入れて甘酢を作る。
- ❸なべに水カップ2を入れて沸かし、筆しょうがをさっ とゆでて、2の甘酢に約30分漬けておく。

〔ぶりのつけ焼きを作る〕

- ❷ボールに(A)を合わせて、ぶりを30分間つけておく。
- ❸グリルあみにアルミホイルをセットする。 (アルミホイルのセットのしかた ➡ P27 「準備」)
- **④**グリルあみにぶりを並べ、**[自動メニュー]** キーを押 して「切身・ひもの・つけ焼」を選び焼く。延長

グリル



材料(直径23cmのピザ皿1枚分)

	材料(但住23CMのピザ皿 I 枚分)
	/ 強力粉
	(予備発酵のいらないもの)
	(A) バター(溶かす) ······ 10g
N	砂糖 小さじ1
3	↓ 塩 小さじ1/4
	\ ぬるま湯 (40℃) ······ 70ml
	玉ねぎ(うす切り) 1/4個
	ピーマン(輪切り) 1/2個
÷	マッシュルーム (スライス) 小1/2缶
	ベーコン (1cm幅に切る) 2枚
	サラミソーセージ (うす切りにしたもの)8枚
	オリーブ(スライス) 2個分
	ナチュラルチーズ70g
	ピザソース (市販品)大さじ3
S.	バター (ピザ皿にぬる) バター (ボールにぬる)

作り方

〔生地を作る〕

- ●ボールに(A)を入れてよくこねる。
- ②生地をひとまとめにし、ボールからはがれるようにな ったら、こねやすいようにまな板などの上に移し約 20分こねる。

(表面がなめらかになり、生地を伸ばして指が透けて 見えるようになったらでき上がり。) 生地を丸くまとめる。

❸バターをうすくぬったボールに生地を入れ、ラップを かけて約1時間おいて発酵させる。 (生地が2~2.5倍にふくらむ。)

●発酵した生地をかるく押してガス抜きをして、約10 分冷蔵庫で休ませる。

〔具をのせて焼く〕

- ⑤ピザ皿にバターをぬり、ピザ皿にそって生地を丸く伸 ばす。その上にピザソースをぬり、具を並べてチーズ をちらす。
- **③**グリルあみに**⑤**のピザをピザ皿ごとのせ、**〔手動〕**キ ーを押して火力 [4] を選び、8~10分焼く。 **延長** ※ピザ皿のかわりにグリルあみの上にアルミホイルをし いてもよい。

市販のピザ

市販の冷凍・冷蔵ピザはグリルあみにアルミホイルをしいて、その上で焼いてください。 調理時間のめやす ※様子を見ながら火力や時間を調節してください。 〔冷凍〕 2枚 (直径 14cm) 火力 [2] で8~10分

〔冷蔵〕 1枚(直径25cm) 火力 [2] で8~10分

スウィートポテト



材料(約12個分)

	いも(皮をむいたもの) 500g
	/ バター (とかす)30g
(A)	/ バター (とかす)30g 牛乳 生クリーム とかす)各大さじ5
	砂糖····································
	↓ バニラエッセンス 少々

作り方

- ◆ さつまいもは厚めに皮をむき、3cmの輪切りにして ゆでて、あたたかいうちに水気をきって裏ごしする。
- **②①**と(A)を合わせて、なめらかになるまでねる。
- **32**をしぼり袋に入れて、アルミカップにしぼり出す。

④〔手動〕キーを押して火力**「2」**を選び、10分焼く。 **延長** ※さつまいもの種類などによって牛乳、生クリームの 量は調節してください。



材料(直径26cmのキッシュ皿1枚分) マカロニ・・・・・・100g
バター 薄力粉) 各50g
玉ねぎ(うす切りにする) 中1個
にんにく(みじん切りにする) 1片 牛乳カップ1.5
ローリエ······ 1枚 鶏がらスープ····· カップ 1
鶏肉(一口大に切る)
マッシュルーム(スライス) 小1缶 塩 こしょう) 各少々
パン粉 と
バター(型にぬる)

作り方

- ●マカロニはゆでて油をからめておく。
- ❷なべに、にんにく、玉ねぎ、バター、鶏肉、マッシュル ームを入れて火力「6」で炒め、火力を「4」に落として から薄力粉を加えて全体にからめる。
- **❸②**に牛乳、鶏がらスープを少しずつ加え、よくまぜる。 ローリエを加えて、火力 [3] でかきまぜながら約10分 煮こみ、塩、こしょうで味を調えたら、マカロニとあえる。

④キッシュ皿にバターをぬり、
●を入れる。パン粉、 粉チーズをふり、(手動) キーを押して火力 [4]を 選び、8~10分焼く。

焼きあがったらパセリをふる。(延長)

クリスピーカツレツ



材料 (2枚)

豚ロース肉2枚(1枚100g)厚みは7~8mm
塩・こしょう各少々
薄力粉・とき卵各適量
パン粉・パルメザンチーズ適量
(お好みの割合でまぜてください)
サラダ油またはオリーブオイル 大さじ1~2

作り方

- ●豚肉は筋を切って、塩、こしょうをする。
- **②①**に薄力粉、とき卵、パルメザンチーズを合わせた パン粉の順に衣をつけて、油を均一にかける。
- ❸グリルあみに並べ、〔手動〕キーを押して火力 [2] で13~17分焼く。 (延長)

ベイクドチーズケーキ



ŝ	材料(但住20UIIIの制料合品 I 牧刀)
	〈クッキー生地〉
	薄力粉
	水小さじ1
	卵黄1個分
Ь	バター
2	〈フィリング〉 ※〔焼く〕の前に作っておく
	クリームチーズ 200g
	卵3個
	砂糖····· 80 g
	薄力粉····· 20 g
3	レモン汁 1/2個分
S	レモンの皮(すりおろしたもの) 少々
	生クリーム 1カップ

- 〔クッキー生地を作る〕 ●バターを耐熱容器に入れてレンジで加熱し、クリーム状
- ❷●に卵黄、水を加えてよく混ぜ、さらに薄力粉を加えて まぜ合わせる。
- ❸❷を耐熱容器にしきつめる。

〔フィリングを作る〕

- ◆耐熱容器にクリームチーズを入れ、レンジで加熱しやわら かくする。砂糖を加えて溶かし、薄力粉を加えてよくまぜる。
- 64に割りほぐした卵を少しずつ加えてよくまぜ、生クリ ーム、レモンの皮、レモン汁の順に加えてまぜる。
- (焼く) ※手順 (金) ※手順 (金) は時間を空けずに行う。
- **⑥** のクッキー生地を、**〔手動〕**キーを押して火力**「5」**で約 4~5分焼く。
- **❷**6にフィリングを流し入れ、(手動) キーを押して火力「1」 で8~10分焼く。※焼き色は、お好みで調整してください。
- ❸さらに余熱で10分焼く。(余熱中に焼き色は多少濃くなり
- **⑨**焼き上がったらあら熱を取り、冷蔵庫に入れてよく冷やす。

チキンの香草焼き



材料(4人分)	
鶏もも肉2枚	こしょう適量
にんにく2片	香草(ローズマリー)適量
	

作り方

- ●鶏もも肉を半分に切り、肉を開いて厚みを均一にする。 塩、こしょう、おろしにんにくをまぶして1時間おく。
- ❷グリルあみにサラダ油をぬり●を並べ、ローズマリ 一をのせる。
- ❸(手動) キーを押して火力「3」で13~17分焼く。

延長

焼き野菜



材料(4人分)

赤パプリカ・黄パプリカ	各1個
ズッキーニ	14
なす	
/ 玉ねぎ	・ みじん切り大さじ3
(A) (玉ねぎ	小さじ
^(A) \ オリーブオイル·······	大さじ3
∖塩・こしょう	各適量

作り方

- ●パプリカはへたを取ってたてに4等分する。なすは、 たて半分に切る。ズッキー二はたて1cmの厚みに切る。 野菜全体にオリーブオイルをぬっておく。
- **②①**をグリルあみにのせて、**〔手動〕**キーを押して火 カ「2」で15~17分焼く。
- ❸焼き上がったらお好みで皮をむき、適当な大きさに して、合わせた(A)に漬ける。10分ほど漬けてな じませる。(延長)

天ぷらやフライ、パンのあたため直し

天ぷらやコロッケなど揚げ物の温め直しは、「あたため」を使うと表面がカリッと仕上がります。 また、パンは中がふんわり仕上がります。

あたため時間のめやす P37を参考に、時間を設定してください。 ※こげやすいので様子をみながらあたためてください。













保証とアフターサービス

●保証書(別添付)

● 保証書は必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入をお確かめの上、販売店からお受け取りください。 内容をよくお読みのあと、大切に保存してください。

保証期間 お買上げ日から1年です

●オール電化延長保証制度

有料にて保証期間を延長する制度もございます(ご加入期間は製品の購入日から3ヶ月以内とさせて頂きます。)。 資料のご請求や詳細は、フリーダイヤル0120-867-789 三菱電機延長保証申込受付センターへお問い合わせください。(受付時間:平日午前9時~午後5時30分、年末年始および所定の休業日を除く)

補修用性能部品の保有期間

- 当社は、このIHクッキングヒーターの補修用性能部品を製造打ち切り後、8年間保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

●ご不明な点や修理に関するご相談は

● お買上げの販売店かお近くの「三菱電機 ご相談窓口・修理 窓口のご案内」(別紙一覧表) にご相談ください。

●修理を依頼されるときは

「困ったときは Q&A」(P46~53) にしたがってお調べください。なお不具合があるときは、必ず専用回路のブレーカーを「切」にしてからお買上げの販売店にご連絡ください。

◎保証期間中は

修理に際しては、保証書をご提示ください。保証書の規定 にしたがって、販売店が修理させていただきます。

◎保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理させて いただきます。

◎修理料金は

技術料+部品代(+出張料金)などで構成されています。

◎修理部品は

部品共用化のため、色などを変更する場合があります。

●廃棄処分について

廃棄処分の際は必ず専門業者に依頼してください。

仕 様

形	名	CS-G36CDS	CS-G36CDS20A CS-G36CD20A
電源		単相 200V(50-60Hz 共用)	
消	費電力	5800W	4000W
右 I H ヒ ー タ ー 2500W 左 I H ヒ ー タ ー 2000W 中央ヒーター(ラジェントヒーター) 1500W		2500W	
	グリル(シーズヒーター) 2125W(上ヒーター 1215W 下ヒーター 910W)		-ター910W)
	脱煙 ヒーター	305W	
本	体大きさ	幅590×奥行549×高さ182 (mm)	
大グ	庫 内 寸 法	幅 333×奥行 364×高さ 102 (mm) グリルあみから上ヒーターまでの高さ 最大 50 (mm) 幅 310×奥行 245 (mm)	
大グ きリ さル	グリルあみ寸法		
質	量(重さ)	約21 kg	
۲	ーター切りかえ	中央ヒーターとグリルの切りかえ	
電	源 コード	3.5㎜2 3芯 キャブタイヤケーブル	2.0㎜² 3芯 キャブタイヤケーブル
電	源 プ ラ グ	2極 接地極付 250V 30A (小型)	2極 接地極付 250V 20A

愛情点検

長年ご使用の場合は点検をぜひ! 熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用の度合いにより部品劣化し、故障したり、時には安全性を損なって事故につながることもあります。



このような 症 状 は ありませんか

- ●電源コードやプラグが異常に熱い。
- ●こげくさいにおいがする。
- ●製品に触れるとビリビリと電気を感じる。
- トッププレートにヒビが発生した。
- ●冷却ファンが回らなくなった。



故障や事故防止のため、専用ブレーカーを「切」にしてから 必ず販売店にご相談 ください。

★三菱電機株式会社★三菱電機ホーム機器株式会社